

# Banner



## **APPLICATION LIST MOTORCYCLE BATTERIES**

## **TYPE- & REKOMMANDATIONSKATALOG MOTORCYKELBATTERIER**

NORTH EUROPE



THE POWER COMPANY



## Bike Bull

**Banner POWER FOR MOTORCYCLES, ATV-QUADS (AllTerrain Vehicles), JETSKIS, RIDING MOWERS AND SNOWMOBILES.**

This is a standard lead-acid battery, i.e. this battery can be opened for maintenance and then resealed. With acid pack!

Main applications:  
• Motorcycles street  
• Riding mowers



- Great durability
- Certain starting even in the case of short journeys
- Maintenance-free according to DIN
- Long service life
- Powerful start performance



### Running Bull

Safety and pure power thanks to new AGM technology. The absolute maintenance-free and leak-proof starter and inboard network battery for motor vehicles with a high energy requirement. (AGM = absorbent glass mat, which absorbs the battery acid in the glass fibres and thus binds it in.)

Ren sikkerhed og styrke takket være den nye AGM-teknologi. Det fuldstændig vedligeholdelsesfrie og udlebsløse batteri til starteren og det elektriske anlæg i lastbiler med stor energibehov.

(AGM = absorberende glasmåtte, hvilket betyder, at syren er opsuget i fiberdugen og dermed bundet.)

## Bike Bull AGM

**Banner POWER FOR MOTORCYCLES, ATV-QUADS (AllTerrain Vehicles), JETSKIS, RIDING MOWERS AND SNOWMOBILES. THAT IS ESPECIALLY SUITABLE FOR OFF-ROAD APPLICATIONS.**

These AGM technology motorcycle batteries (AGM = absorbent glass mat, which absorbs the battery acid in the glass fibres and thus binds it in) are absolutely maintenance-free and leakproof. The batteries come with an acid pack!

After filling, the batteries are sealed and may not be reopened, as this would destroy the battery!

Main applications:  
• Motorcycles Cross  
• ATV-Quads  
• Jetskis  
• Riding mowers  
• Snowmobiles



- Great durability
- Certain starting even in the case of short journeys
- The fixed electrolyte makes the battery safe against tipping and leaks\*
- Absolutely maintenance-free
- Vibration resistant
- Enormously long life
- Extremely powerful start performance

\* Please note: After filling, the battery must be left to stand for 30 min. Only then can it be installed in a lateral position!



### Uni Bull

The zero-maintenance, universal starter battery with patented ACCUSAFE leak protection and pure calcium technology.

Det fuldstændig vedligeholdelsesfrie universalstarterbatteri med patentet ACCUSAFE udlebsikring og ren kalciumteknologi.

NYT - 5. generation.

## Bike Bull AGM+SLA

**Banner POWER FOR MOTORCYCLES, ATV-QUADS (AllTerrain Vehicles), JETSKIS, RIDING MOWERS AND SNOWMOBILES. THAT IS ESPECIALLY SUITABLE FOR OFF-ROAD APPLICATIONS.**

These AGM- and SLA technology motorcycle batteries (AGM = absorbent glass mat, which absorbs the battery acid in the glass fibres and thus binds it in. SLA= sealed lead acid, which means that the battery is completely filled and sealed at the plant) are absolutely maintenance-free and leak-proof.

SLA batteries are entirely sealed, i.e. they are closed at the plant following filling and may not be reopened, as this would destroy the battery!

Main applications:  
• Motorcycles Cross  
• ATV-Quads  
• Jetskis  
• Riding mowers  
• Snowmobiles



- Great durability
- Certain starting even in the case of short journeys
- Complete sealing at the plant makes the battery safe against tipping and leaks
- Absolutely maintenance-free
- Vibration resistant
- Enormously long life
- Extremely powerful start performance



### Power Bull

Modern, pure calcium technology for all cars, especially designed for models manufactured from 1997 onwards. Absolute maintenance-free. Den moderne rene kalciumteknologi til alle personbiler, specielt fra årgang 1997. Absolut vedligeholdelsesfrit.

# LIST OF CONTENTS

Indholdsfortegnelse • Innholdsfortegnelse • Sisällysluettelo  
Innehållsförteckning • List of contents • Kazalo



## DANSK

Side

1. Typebetegnelse	3 – 12
2. Poltyper	13
3. Sammenligning af gamle og nye batterityper	14 – 15
<b>Modeloversigt</b>	
4. Motorcykler	16 – 32
5. ATV-4 Hjuls Crosser	33 – 35
6. Jetskis	36
7. Havetraktor	37
8. Snescootere	38
9. Advarsler og sikkerhedsforskrifter for syrefyldte blyakkumulatore	39
10. Brugsanvisning til motorcykel batterier	41

## NORSK

Side

1. Liste over typer	3 – 12
2. Terminaler	13
3. Typesammenligningsliste, gammel + ny	14 – 15
<b>Liste over bruksområder</b>	
4. Motorsykler	16 – 32
5. ATV-Quads (AllTerrainVehicles)	33 – 35
6. Jetskis	36
7. Gressklipper	37
8. Snøscootere	38
9. Advarsler og sikkerhetsregler for bly-syre-batterier	39
10. Bruksanvisning for motorsykkelbatterier	41 – 42

## SUOMI

Sivu

1. Typpiluettelo	3 – 12
2. Liittimet	13
3. Tyypivotailuluettelo vanha + uusi	14 – 15
<b>Soveltuvuustaulukko</b>	
4. Moottoripyörät	16 – 32
5. ATV-Quads (AllTerrainVehicles)	33 – 35
6. Vesikootterit	36
7. Ajettava ruohonleikkuri	37
8. Moottorikelkat	38
9. Varoitukset ja turvallisuusmäärykset lyijy-happo -akuille	39
10. Käyttöohje moottoripyörän akuille	42 – 43

## SVENSKA

Sidan

1. Typförteckning	3 – 12
2. Anslutningspoler	13
3. Typjämförelselista gammal + ny	14 – 15
<b>Tilldelningslista</b>	
4. Motorcyklar	16 – 32
5. ATV-Quads (AllTerrainVehicles)	33 – 35
6. Jetskis	36
7. Åkgräsklippare	37
8. Snöskotrar	38
9. Varningsanvisningar och säkerhetsföreskrifter för blysyrbatterier	39 – 40
10. Bruksanvisning för motorcykelbatterier	43 – 44

## ENGLISH

Page

1. List of Types	3 – 12
2. Terminals	13
3. Cross reference list type old + new	14 – 15
<b>Application List</b>	
4. Motorcycles	16 – 32
5. ATV-Quads (AllTerrainVehicles)	33 – 35
6. Jetskis	36
7. Riding Mowers	37
8. Snowmobiles	38
9. Warnings and Safety Rules for Lead-Acid Batteries	40
10. Operating Instructions for Motorcycle Batteries	44

## SLOVENSKO

Stran

1. Seznam modelov	3 – 12
2. Poli	13
3. Primerjava starega in noveja tipa	14 – 15
<b>Uporaba</b>	
4. Motorji	16 – 32
5. ATV-Quads (za vsa motorna vozila)	33 – 35
6. Vodni skuterji	36
7. Kosilnice	37
8. Snežna vozila	38
9. Navodila za varno uporabo za akumulatorje svinc – kislina	40
10. Navodila za motorske akumulatorje	45

# EDITORIAL

## DANSK

Kære Banner kunde,

Bag Banners produkter står årtiers lange erfaringer, førsteklasses kvalitet og den mest moderne teknologi. For Dem er dette en forsikring til Deres kunder om levering af fremragende markedsprodukter, som de kan være tilfredse med. Som De kan se i dette katalog, dækker vores produkter praktisk talt alle køretøjer - også årtiers ældre modeller.

I alle slags køretøjer har vi med største omhu undersøgt anbringelsen, men kan dog ikke garantere, at enkelte køretøjsproducenter altid har benyttet samme modeller i alle typer og i alle tilfælde.

Vi må derfor henvise til, at Banner afviser alle reklamationer der måtte fremkomme på grund af en eventuel fejlanbrugelse, ligesom Banner ikke påtager sig erstatningsforpligtelse i tilfælde af fejl.

Banner GmbH

## SUOMI

Arvoisa Bannerin asiakas,

Bannerin tuotteiden perustana on vuosikymmenten kokemus, korkeimmat laatuvaatimukset set ja modernein teknologia. Si-nulle tämä merkitsee varmuutta siitä, että toimitat asiakkaillesi ensiluokkaisen merkkituotteen, joihin he tulevat olemaan tyytyväisiä.

Olemme pyrkineet säilyttämään käyttöalueet ja tuotteidenne soveltuvuuden mitä huolellisimmin ja parhaalla mahdollisella tavalla. Emme kuitenkaan voi taata, että yksittäiset pyörivärväistajat todella ovat aina käytäneet samaa akkutypia samassa mallissa

tai vuosimallissa.

Tästä syystä velvollisuutemme on huomauttaa, että Banner ei vastaa mistään vahingoista, jotka mahdollisesti syntyvät poikkeavan käyttöalueen vuoksi, samoin oikeus virheisiin pidättää.

Banner GmbH

## ENGLISH

Dear business friend,

Our products are sustained by decades of experience, highest quality requirements and most modern technologies. These facts give you the assurance of supplying your customer with a superior trademarked product with which he will be satisfied.

We have most carefully studied the individual applications for each type but we cannot warrant that all car manufacturers actually will install the same battery type in each case per model or per year.

Therefore we are obliged to indicate that Banner declines any claim that may arise from a possibly adversely indicated application. Also Banner will accept no liability in the case of application mistakes or cross references.

Banner GmbH



## NORSK

Kjære Banner-kunde,

Bak våre produkter står det tiår med erfaring, krav til høy kvalitet og de mest moderne teknologier. Disse fakta forsikrer deg om at du kan gi dine kunder en overlegen merkevare som de blir tilfredse med.

Vi har studert de enkelte bruksområdene inngående for de enkelte typene, men vi kan ikke garantere at alle bilprodusenter vil installere samme batteritype i det hvert enkelte tilfelle for de enkelte modeller hvert år.

Vi må derfor påpeke at Banner fraskriver seg alt ansvar i forbindelse med et mulig feil angitt bruksområde. Banner påtar seg heller ikke noe ansvar ved eventuelle feil når det gjelder bruksområder eller kryssreferanser.

Banner GmbH

## SVENSKA

Bäste Banner-kund,

Bakom Banners produkter står årtionden av erfarenheter, de högsta kvalitetskraven och den modernaste teknologin. För dig innebär det säkerheten att din kund får en utomordentlig märkesprodukt, med vilken han kommer att vara nöjd.

Vid samtliga fordonsmärken har vi gjort undersökningarna i samband med tilldelningen så noga och på bästa möjliga sätt. Vi kan dock inte garantera att enskilda fordonstillverkare för en viss modell eller årsmodell konsekvent monterat in samma batterityp.

Vi måste därför hänvisa till att Banner avvisar alla anspråk, som hänpör sig till orsaken att tilldelningen angivits på annat sätt. Vi reserverar oss också för misstag.

Banner GmbH

## SLOVENSKO

Spoštovani kupec,

izdelki podjetja Banner temelijo na dolgoletnih izkušnjah, na izjemni kakovosti in na sodobni tehnologiji. Navedeno vam zagotavlja, da boste z nakupom izdelka Banner, zelo zadovoljni.

Akumulatorji Banner so izdelani nadvse skrbno in so primerni za vse vrste vozil. Ne moremo pa vam zagotoviti, da bodo proizvajalci vozil vedno vgrajevali akumulatorje Banner v določene modele vozil ali vgrajevali iste akumulatorje v daljšem časovnem obdobju.

Opozoriti vas moramo, da podjetje Banner ne prevzema odgovornosti, za nepravilno uporabo izdelkov Banner ali za morebitne napake, ki izhajajo iz tega.

Banner GmbH

# BIKE BULL



**Bike Bull** – assorted according to Banner type • sorteret efter Banner-type

Bike Bull 6 V with acid pack • Bike Bull 6 V med syrepakke

Battery Typ Banner	OE part no.	Banner Order-No.	Ah 10 h	A CCA	[mm] L x B x H			Figure
	6N2-2A*		2	- +	5 x 70 x 47	96	0,10	B00
	6N4-2A*		4	- +	5 x 71 x 71	96	0,20	B00
<b>004 12</b>	6N4B-2A	020 004 12 0100	4	- +	5 x 102 x 48	96	0,20	B00
	6N4A-4D*		4	- +	5 x 57 x 61	131	0,20	B00
	6N4-2A7*		4	- +	5 x 71 x 71	96	0,20	B00
	6N6-1B*		6	- +	5 x 99 x 57	121	0,30	B00
	6N6-3B*		6	- +	6 x 99 x 57	121	0,30	B00
	6N6-3B-1*		6	- +	6 x 99 x 57	111	0,30	B00
	6N6-1D-2*		6	- +	5 x 99 x 57	111	0,30	B00
<b>007 14</b>	B39-6	020 007 14 0100	7	- +	6 x 126 x 48	126	0,30	B00
<b>008 11</b>	B49-6	020 008 11 0100	8	- +	6 x 91 x 83	160	0,50	B00
	6YB8L-B*		8	- +	5 x 121 x 71	96	0,30	B00
	6N11-2D*		11	- +	6 x 150 x 70	100	0,40	B00
<b>012 11</b>	6N11A-3A	020 012 11 0100	11	- +	6 x 122 x 62	132	0,40	B00
<b>012 14</b>	6N11A-1B	020 012 14 0100	11	- +	6 x 122 x 62	132	0,40	B00
<b>012 25</b>	6N12A-2D	020 012 25 0100	12	- +	6 x 156 x 57	116	0,50	B00
<b>013 14</b>	B38-6A	020 013 14 0100	14	- +	6 x 119 x 83	161	0,70	B00

\* ikke i sortimentet/ikke i vårt vareutvalg/ei ole valikoimassamme/ej i sortimentet/not in our assortment/ni v sklopu asortimana

# BIKE BULL



Bike Bull 12 V with acid pack • Bike Bull 12 V med syrepakke

Battery Typ Banner	OE part no.	Banner Order-No.	Ah 10 h	A CCA					Figure
--------------------------	-------------	---------------------	------------	----------	--	--	--	--	--------

			L	x	B	x	H				
<b>503 12</b>	YB3L-A	020 503 12 0100	3		6	98	56	110	0,20	B00	
<b>503 13</b>	YB3L-B	020 503 13 0100	3		6	98	56	110	0,20	B00	
<b>504 11</b>	YB4L-B	020 504 11 0100	4		5	120	70	92	0,30	B00	
<b>505 12</b>	YB5L-B	020 505 12 0100	5		6	120	60	130	0,40	B00	
	12N5,5-4B*		5,5		2	138	61	131	0,40	B00	
	12N5,5-4A*		5,5		2	138	61	131	0,40	B00	
<b>506 11</b>	12N5,5-3B	020 506 11 0100	5,5		6	135	60	130	0,40	B00	
	12N5,5A-3B*		5,5		6	104	91	115	0,40	B00	
<b>507 13</b>	YB7-A	020 507 13 0100	8		6	135	75	133	0,60	B00	
<b>507 14</b>	YB7C-A	020 507 14 0100	8		3	130	90	114	0,60	B00	
<b>509 14</b>	YB9-B	020 509 14 0100	9		6	135	75	139	0,60	B00	
	YB9L-A2*		9		2	138	77	141	0,60	B00	
<b>511 12</b>	YB10L-A2	020 511 12 0100	11		8	135	90	145	0,80	B00	
<b>511 13</b>	YB10L-B	020 511 13 0100	11		6	135	90	145	0,80	B00	
<b>512 11</b>	YB12A-A	020 512 11 0100	12		6	134	80	160	0,80	B00	
	YB12B-B2*		12		8	161	91	131	0,80	B00	
<b>512 13</b>	YB12AL-A2	020 512 13 0100	12		8	134	80	160	0,80	B00	
<b>512 15</b>	YB12A-B	020 512 15 0100	12		6	134	80	160	0,80	B00	
<b>514 11</b>	YB14L-A2	020 514 11 0100	14		8	134	89	166	0,90	B00	

\* ikke i sortimentet/ikke i vårt vareutvalg/ei ole valikoimassamme/ej i sortimentet/not in our assortment/ni sklupo asortimana

# BIKE BULL



Bike Bull 12 V with acid pack • Bike Bull 12 V med syrepakke

Battery Typ Banner	OE part no.	Banner Order-No.	Ah 10 h	A CCA					Figure
--------------------------	-------------	---------------------	------------	----------	--	--	--	--	--------

			L	x	B	x	H			
<b>514 12</b>	YB14-A2	020 514 12 0100	14		8	134	89	166	0,90	
<b>514 13</b>	YB14L-B2	020 514 13 0100	14		8	134	89	166	0,90	
<b>514 14</b>	YB14-B2	020 514 14 0100	14		8	134	89	166	0,90	
	HYB16-A-A*		16		7	152	92	182	1,10	
<b>516 15</b>	YB16B-A1	020 516 15 0100	16		7	160	90	161	1,00	
<b>516 16</b>	YB16AL-A2	020 516 16 0100	16		2	207	71	164	1,10	
	YB18-A*		18		7	182	92	164	1,20	
<b>518 14</b>	Europa - BMW ohne ABS	020 518 14 0100	18		10	186	82	171	1,00	
	YB18L-A*		18		7	192	92	164	1,20	
<b>519 12</b>	YB16-B	020 519 12 0100	19		6	175	100	155	1,20	
<b>519 15</b>	YB16HL-A-CX	020 519 15 0100	19		5	175	100	155	1,20	
<b>520 11</b>	Y50-N18L-A3	020 520 11 0100	20		4	205	90	162	1,40	
<b>520 12</b>	Y50-N18L-A	020 520 12 0100	20		7	205	90	162	1,40	
<b>528 16</b>	Y60-N24L-A	020 528 16 0100	28		3	184	124	175	1,70	
<b>530 15</b>	YB30L-B	020 530 15 0100	30		4	168	132	176	2,00	
<b>530 30</b>		010 530 30 0100	30		10	187	128	165	1,60	
<b>530 34</b>		010 530 34 0100	30		10	187	128	165	1,60	

\* ikke i sortimentet/ikke i vårt vareutvalg/ei ole valikoimassamme/ej i sortimentet/not in our assortment/ni v sklopu asortimana

# BIKE BULL AGM



Bike Bull 12 V AGM-Technology • Bike Bull 12 V AGM-teknologi

AGM = absorbent glass mat, with acid pack/med syrepakke

Battery Typ Banner	OE part no.	Banner Order-No.	Ah 10 h	A CCA	[mm] L x B x H			Figure
--------------------------	-------------	---------------------	------------	----------	-------------------	--	--	--------

**502 10 = 502 01 AGM+SLA**

	YT4B-BS*		2	40	13	113	38	85,5	0,12	B00	
<b>503 14</b>	YTX4L-BS	021 503 14 0100	3	35	5	114	71	86	0,19	B00	
<b>504 12</b>	YTX5L-BS	021 504 12 0100	4	60	5	114	71	106	0,24	B00	
<b>506 14</b>	YTX7L-BS	021 506 14 0100	6	85	5	114	71	131	0,33	B00	
<b>506 15</b>	YTX7A-BS	021 506 15 0100	6	85	5	150	87	95	0,38	B00	
<b>508 12</b>	YTX9-BS	021 508 12 0100	8	120	5	150	87	105	0,45	B00	
<b>510 12</b>	YTX12-BS	021 510 12 0100	10	180	5	150	87	131	0,60	B00	

**510 21= 510 21 AGM+SLA**

<b>512 14</b>	YTX14-BS	021 512 14 0100	12	200	5	150	87	147	0,69	B00	
<b>513 14</b>	YTX15L-BS	021 513 14 0100	13	230	4	175	87	130	0,75	B00	
<b>514 22</b>	YTX16-BS	021 514 22 0100	14	220	5	150	87	161	0,80	B00	
<b>518 21</b>	YTX20L-BS	021 518 21 0100	18	250	5	175	87	155	0,90	B00	
<b>522 14</b>	YTX50L-BS	021 522 14 0100	22	290	4	205	87	162	1,08	B00	
<b>522 15</b>	YTX50-BS	021 522 15 0100	22	290	4	205	87	162	1,08	B00	

\* ikke i sortimentet/ikke i vårt vareutvalg/ei ole valikoimassamme/ej i sortimentet/not in our assortment/ni v sklopu assortimana

# BIKE BULL AGM+SLA



Bike Bull 12 V AGM+SLA-Technology • Bike Bull 12 V AGM+SLA-teknologi

AGM = absorbent glass mat, SLA = sealed lead acid

Battery Typ Banner	OE part no.	Banner Order-No.	Ah 10 h	A CCA	[mm] L x B x H				Figure
--------------------------	-------------	---------------------	------------	----------	-------------------	--	--	--	--------

502 01	YTZ4A-BS	022 502 01 0101	2	25	12	114	49	85	-	B00	
506 01	YT7B-BS	022 506 01 0101	6	85	11	149	65	92	-	B00	
508 01	YT9B-4	022 508 01 0101	8	115	11	150	70	105	-	B00	
509 01	YTZ10S	022 509 01 0101	9	190	11	150	87	93	-	B00	
510 01	YT12B-BS	022 510 01 0101	10	160	11	150	70	131	-	B00	
510 21	YTZ12A-BS	022 510 21 0101	10	140	11	150	87	105	-	B00	
511 01	YTZ14S	022 511 01 0101	11	230	11	150	87	110	-	B00	
512 01	YT14B-4	022 512 01 0101	12	135	11	150	70	145	-	B00	
520 01	Europa - BMW mit ABS	022 520 01 0101	20	170	10	181	76	167	-	B00	

DANSK	NORSK	SUOMI	SVENSKA	ENGLISH	SLOVENSKO
Ah 10 h	Kapacitet i Ah ved 10 timer	Kapasitet i Ah (10 t)	Kapasiteetti Ah (10 h)	Kapacitet i Ah (10 h)	Capacity Ah 10 h rate
A (CCA)	Koldstartstrøm i A	Kaldstartstrøm i A	Kylmäkoetusvirta ampeereina	Köldstartsström	Cold discharge test current in A
	Poler	Terminaler	Navat	Poler	Terminals
	Max. dimensioner i mm Længde x Bredde x Totalhøjde	Maks. dimensjoner i mm Lengde x Høyde x Totalhøyde	Maks. mitat mm Pituus x Leveys x Kokonaiskorkeus	Max. mått i mm Längd x Bredd x Totalhöjd	Max. dimensions mm Length x Width x Total height
	Bundbespænding	Sokkelfester	Pohjakiinnitys	Fästkläck	Base hold-down
	Syremængde i Liter	Syremengde i liter	Täyttöhappo litroina n.	Påfyllt syra i liter ca	Acid filling, approx. liters
					Količina kislíne v litrih

# BIKE BULL



**Bike Bull** – assorted according to OE part no. • sorteret efter reservedelsnummeret som originalt udstyr

Bike Bull 6 V with acid pack • Bike Bull 6 V med syrepakke

OE part no.	Battery Typ Banner	Banner Order-No.	Ah 10 h	A CCA	[mm] L x B x H			Figure
6N2-2A*			2		5 x 70 x 47	96	0,10	B00
6N4-2A*			4		5 x 71 x 71	96	0,20	B00
6N4-2A7*			4		5 x 71 x 71	96	0,20	B00
6N4A-4D*			4		5 x 57 x 61	131	0,20	B00
<b>6N4B-2A</b>	004 12	020 004 12 0100	4		5 x 102 x 48	96	0,20	B00
6N6-1B*			6		5 x 99 x 57	121	0,30	B00
6N6-1D-2*			6		5 x 99 x 57	111	0,30	B00
6N6-3B*			6		6 x 99 x 57	121	0,30	B00
6N6-3B-1*			6		6 x 99 x 57	111	0,30	B00
6N11-2D*			11		6 x 150 x 70	100	0,40	B00
<b>6N11A-1B</b>	012 14	020 012 14 0100	11		6 x 122 x 62	132	0,40	B00
<b>6N11A-3A</b>	012 11	020 012 11 0100	11		6 x 122 x 62	132	0,40	B00
<b>6N12A-2D</b>	012 25	020 012 25 0100	12		6 x 156 x 57	116	0,50	B00
6YB8L-B*			8		5 x 121 x 71	96	0,30	B00
<b>B38-6A</b>	013 14	020 013 14 0100	14		6 x 119 x 83	161	0,70	B00
<b>B39-6</b>	007 14	020 007 14 0100	7		6 x 126 x 48	126	0,30	B00
<b>B49-6</b>	008 11	020 008 11 0100	8		6 x 91 x 83	160	0,50	B00

\* ikke i sortimentet/ikke i vårt vareutvalg/ei ole valikoimassamme/ej i sortimentet/not in our assortment/ni v sklopu asortimana

# BIKE BULL



Bike Bull 12 V with acid pack • Bike Bull 12 V med syrepakke

OE part no.	Battery Typ Banner	Banner Order-No.	Ah 10 h	A CCA	[mm] L x B x H	Akku-Säure [ltr.]	Figure
-------------	-----------------------	------------------	------------	----------	-------------------	----------------------	--------

12N5,5-3B	506 11	020 506 11 0100	5,5		6 x 135 x 60	130	0,40	B00	
12N5,5-4A*			5,5		2 x 138 x 61	131	0,40	B00	
12N5,5-4B*			5,5		2 x 138 x 61	131	0,40	B00	
12N5,5A-3B*			5,5		6 x 104 x 91	115	0,40	B00	
YB3L-A	503 12	020 503 12 0100	3		6 x 98 x 56	110	0,20	B00	
YB3L-B	503 13	020 503 13 0100	3		6 x 98 x 56	110	0,20	B00	
YB4L-B	504 11	020 504 11 0100	4		5 x 120 x 70	92	0,30	B00	
YB5L-B	505 12	020 505 12 0100	5		6 x 120 x 60	130	0,40	B00	
YB7-A	507 13	020 507 13 0100	8		6 x 135 x 75	133	0,60	B00	
YB7C-A	507 14	020 507 14 0100	8		3 x 130 x 90	114	0,60	B00	
YB9-B	509 14	020 509 14 0100	9		6 x 135 x 75	139	0,60	B00	
YB9L-A2*			9		2 x 138 x 77	141	0,60	B00	
YB10L-A2	511 12	020 511 12 0100	11		8 x 135 x 90	145	0,80	B00	
YB10L-B	511 13	020 511 13 0100	11		6 x 135 x 90	145	0,80	B00	
YB12A-A	512 11	020 512 11 0100	12		6 x 134 x 80	160	0,80	B00	
YB12A-B	512 15	020 512 15 0100	12		6 x 134 x 80	160	0,80	B00	
YB12AL-A2	512 13	020 512 13 0100	12		8 x 134 x 80	160	0,80	B00	
YB12B-B2*			12		8 x 161 x 91	131	0,80	B00	
YB14-A2	514 12	020 514 12 0100	14		8 x 134 x 89	166	0,90	B00	

\* ikke i sortimentet/ikke i vårt vareutvalg/ei ole valikoimassamme/ej i sortimentet/not in our assortment/ni sklupo asortimana

# BIKE BULL



Bike Bull 12 V with acid pack • Bike Bull 12 V med syrepakke

OE part no.	Battery Typ Banner	Banner Order-No.	Ah 10 h	A CCA	[mm]	L x B x H	Akku-Säure [ltr.]	Figure
-------------	-----------------------	------------------	------------	----------	------	-----------	----------------------	--------

<b>YB14-B2</b>	514 14	020 514 14 0100	14		8	134	89	166	0,90	B00	
<b>YB14L-A2</b>	514 11	020 514 11 0100	14		8	134	89	166	0,90	B00	
<b>YB14L-B2</b>	514 13	020 514 13 0100	14		8	134	89	166	0,90	B00	
<b>YB16AL-A2</b>	516 16	020 516 16 0100	16		2	207	71	164	1,10	B00	
<b>YB16-B</b>	519 12	020 519 12 0100	19		6	175	100	155	1,20	B00	
<b>YB16B-A1</b>	516 15	020 516 15 0100	16		7	160	90	161	1,00	B00	
<b>YB16HL-A-CX</b>	519 15	020 519 15 0100	19		5	175	100	155	1,20	B00	
HYB16-A-A*			16		7	152	92	182	1,10	B00	
YB18-A*			18		7	182	92	164	1,20	B00	
YB18L-A*			18		7	192	92	164	1,20	B00	
<b>YB30L-B</b>	530 15	020 530 15 0100	30		4	168	132	176	2,00	B00	
<b>Y50-N18L-A</b>	520 12	020 520 12 0100	20		7	205	90	162	1,40	B00	
<b>Y50-N18L-A3</b>	520 11	020 520 11 0100	20		4	205	90	162	1,40	B00	
<b>Y60-N24L-A</b>	528 16	020 528 16 0100	28		3	184	124	175	1,70	B00	
<b>Europa - BMW ohne ABS</b>	518 14	020 518 14 0100	18		10	186	82	171	1,00	B00	
-	530 30	010 530 30 0100	30		10	187	128	165	1,60	B00	
-	530 34	010 530 34 0100	30		10	187	128	165	1,60	B00	

\* ikke i sortimentet/ikke i vårt vareutvalg/ei ole valikoimassamme/ej i sortimentet/not in our assortment/ni v sklopu asortimana

# BIKE BULL AGM



Bike Bull 12 V AGM-Technology • Bike Bull 12 V AGM-teknologi

AGM = absorbent glass mat, with acid pack/med syrepakke

OE part no.	Battery Typ Banner	Banner Order-No.	Ah 10 h	A CCA	[mm]	L	x	B	x	H	Figure
-------------	-----------------------	------------------	------------	----------	------	---	---	---	---	---	--------

YT4B-BS*			2	40	13	113	38	85,5	0,12	B00	
----------	--	--	---	----	----	-----	----	------	------	-----	--

**YTR4A-BS = YTZ4A-BS AGM+SLA**

YTX4L-BS	503 14	021 503 14 0100	3	35	5	114	71	86	0,19	B00	
YTX5L-BS	504 12	021 504 12 0100	4	60	5	114	71	106	0,24	B00	
YTX7A-BS	506 15	021 506 15 0100	6	85	5	150	87	95	0,38	B00	
YTX7L-BS	506 14	021 506 14 0100	6	85	5	114	71	131	0,33	B00	
YTX9-BS	508 12	021 508 12 0100	8	120	5	150	87	105	0,45	B00	

**YTX12A-BS = YTZ12A-BS AGM+SLA**

YTX12-BS	510 12	021 510 12 0100	10	180	5	150	87	131	0,60	B00	
YTX14-BS	512 14	021 512 14 0100	12	200	5	150	87	147	0,69	B00	
YTX15L-BS	513 14	021 513 14 0100	13	230	4	175	87	130	0,75	B00	
YTX16-BS	514 22	021 514 22 0100	14	220	5	150	87	161	0,80	B00	
YTX20L-BS	518 21	021 518 21 0100	18	250	5	175	87	155	0,90	B00	
YTX50L-BS	522 14	021 522 14 0100	22	290	4	205	87	162	1,08	B00	
YTX50-BS	522 15	021 522 15 0100	22	290	4	205	87	162	1,08	B00	

\* ikke i sortimentet/ikke i vårt vareutvalg/ei ole valikoimassamme/ej i sortimentet/not in our assortment/ni v sklopu asortimana

# BIKE BULL AGM+SLA



Bike Bull 12 V AGM+SLA-Technology • Bike Bull 12 V AGM+SLA-teknologi

AGM = absorbent glass mat, SLA = sealed lead acid

OE part no.	Battery Typ Banner	Banner Order-No.	Ah 10 h	A CCA	[mm]	L	x	B	x	H		Figure
-------------	-----------------------	------------------	------------	----------	------	---	---	---	---	---	--	--------

YTZ4A-BS	502 01	022 502 01 0101	2	25	12	114	49	85	-	B00	
YT7B-BS	506 01	022 506 01 0101	6	85	11	149	65	92	-	B00	
YT9B-4	508 01	022 508 01 0101	8	115	11	150	70	105	-	B00	
YTZ10S	509 01	022 509 01 0101	9	190	11	150	87	93	-	B00	
YT12B-BS	510 01	022 510 01 0101	10	160	11	150	70	131	-	B00	
YTZ12A-BS	510 21	022 510 21 0101	10	140	11	150	87	105	-	B00	
YT14B-4	512 01	022 512 01 0101	12	135	11	150	70	145	-	B00	
YTZ14S	511 01	022 511 01 0101	11	230	11	150	87	110	-	B00	
Europa - BMW mit ABS	520 01	022 520 01 0101	20	170	10	181	76	167	-	B00	

	DANSK	NORSK	SUOMI	SVENSKA	ENGLISH	SLOVENSKO
Ah 10 h	Kapacitet i Ah ved 10 timer	Kapasitet i Ah (10 t)	Kapasiteetti Ah (10 h)	Kapacitet i Ah (10 h)	Capacity Ah 10 h rate	Zmogljivost v Ah: 10 ur
A (CCA)	Koldstartstrøm i A	Kaldstartstrøm i A	Kylmäkoetusvirta ampeereina	Köldstartsström	Cold discharge test current in A	Tek pri hladnom poizkusu v A
	Poler	Terminaler	Navat	Poler	Terminals	Poli
	Max. dimensioner i mm Længde x Bredde x Totalhøjde	Maks. dimensjoner i mm Lengde x Høyde x Totalhøyde	Maks. mitat mm Pituus x Leveys x Kokonaiskorkeus	Max. mått i mm Längd x Bredd x Totalhöjd	Max. dimensions mm Length x Width x Total height	Max dimenzije v mm dolžina - širina - višina
	Bundbespænding	Sokkelfester	Pohjakiinnitys	Fästkläck	Base hold-down	Pripravitev na nosilec
	Syremængde i Liter	Syremengde i liter	Täyttöhappo litroina n.	Påfyllt syra i liter ca	Acid filling, approx. liters	Količina kislina v litrih

# TERMINALS



Polyper • Terminaler • Liittimet • Anslutningspoler • Terminals • Poli

Terminal				Batterie Type Banner					
	Front	Side	Top						
1									
2				516 16 YB16AL-A2					
3				507 14 YB7C-A 528 16 Y60-N24L-A					
4				513 14 YTX15L-BS 520 11 Y50-N18L-A3 522 14 YTX50L-BS	522 15 YTX50-BS 530 15 YB30L-B				
5				004 12 6N4B-2A 503 14 YTX4L-BS 504 11 YB4L-B 504 12 YTX5L-BS 506 14 YTX7L-BS 506 15 YTX7A-BS	508 12 YTX9-BS 510 12 YTX12-BS 512 14 YTX14-BS 514 22 YTX16-BS 518 21 YTX20L-BS 519 15 YB16HL-A-CX				
6				007 14 B39-6 008 11 B49-6 012 11 6N11A-3A 012 14 6N11A-1B 012 25 6N12A-2D 013 14 B38-6A 503 12 YB3L-A 503 13 YB3L-B	505 12 YB5L-B 506 11 12N5,5-3B 507 13 YB7-A 509 14 YB9-B 511 13 YB10L-B 512 11 YB12A-A 512 15 YB12A-B 519 12 YB16-B				
7				516 15 YB16B-A1 520 12 Y50-N18L-A					
8				511 12 YB10L-A2 512 13 YB12AL-A2 514 11 YB14L-A2	514 12 YB14-A2 514 13 YB14L-B2 514 14 YB14-B2				
9									
10				518 14 Europa - BMW ohne ABS 520 01 Europa - BMW mit ABS 530 30 530 34					
11				506 01 YT7B-BS 508 01 YT9B-4 509 01 YTZ10S 510 01 YT12B-BS	510 21 YTZ12A-BS 511 01 YTZ14S 512 01 YT14B-4				
12				502 01 YTZ4A-BS					
13									

# CROSS REFERENCE LIST



Bike Bull

NEU!  
NEW!

Batterie-Type Banner old	Banner Order-No. old	OE part no. old	Batterie-Type Banner DIN	Banner Order-No.	OE part no.
-----------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------------------	------------------	-------------

6V

002 10	010 002 10 0000	6N2-2A			
004 11	010 004 11 0000	6N4-2A			
004 12	010 004 12 0000	6N4B-2A	004 12	020 004 12 0100	6N4B-2A
004 13	010 004 13 0000	6N4A-4D			
004 14	010 004 14 0000	6N4-2A7			
004 17	010 004 17 0000	6N4B-2A-3	004 12	020 004 12 0100	6N4B-2A
004 19	010 004 19 0000	6N6-1B			
006 11	010 006 11 0000	6N6-3B			
006 12	010 006 12 0000	6N6-3B-1			
006 13	010 006 13 0000	6N6-1D-2			
007 14	010 007 14 0000	B39-6	007 14	020 007 14 0100	B39-6
008 11	010 008 11 0000	B49-6	008 11	020 008 11 0100	B49-6
008 12	010 008 12 0000	6Y88L-B			
011 12	010 011 12 0000	6N11A-1B	012 14	020 012 14 0100	6N11A-1B
011 13	010 011 13 0000	6N11-2D			
			012 11	020 012 11 0100	6N11A-3A
			012 14	020 012 14 0100	6N11A-1B
012 15	010 012 15 0000	6N11A-3A	012 11	020 012 11 0100	6N11A-3A
012 25	010 012 25 0000	6N12A-2D	012 25	020 012 25 0100	6N12A-2D
013 14	010 013 14 0000	B38-6A	013 14	020 013 14 0100	B38-6A

12V

503 12	010 503 12 0000	YB3L-A	503 12	020 503 12 0100	YB3L-A
503 13	010 503 13 0000	YB3L-B	503 13	020 503 13 0100	YB3L-B
504 11	010 504 11 0000	YB4L-B	504 11	020 504 11 0100	YB4L-B
505 12	010 505 12 0000	12N5-3B	505 12	020 505 12 0100	YB5L-B
505 13	010 505 13 0000	YB5L-B	505 12	020 505 12 0100	YB5L-B
506 10	010 506 10 0000	12N5,5-4B			
506 11	010 506 11 0000	12N5,5-4A			
506 12	010 506 12 0000	12N5,5A-3B			
506 13	010 506 13 0000	12N5,5-3B	506 11	020 506 11 0100	12N5,5-3B
507 11	010 507 11 0000	12N7-4A	507 13	020 507 13 0100	YB7-A
507 12	010 507 12 0000	12N7-3B	506 11	020 506 11 0100	12N5,5-3B
507 13	010 507 13 0000	YB-7C-A	507 14	020 507 14 0100	YB7C-A
			507 14	020 507 14 0100	YB7C-A
507 14	010 507 14 0000	YB7-A	507 13	020 507 13 0100	YB7-A
509 14	010 509 14 0000	12N9-4B-1	509 14	020 509 14 0100	YB9-B
509 16	010 509 16 0000	YB9L-A2			
509 17	010 509 17 0000	YB9-B	509 14	020 509 14 0100	YB9-B
510 11	010 510 11 0000	12N10-3B	511 13	020 511 13 0100	YB10L-B
511 12	010 511 12 0000	YB10L-A2	511 12	020 511 12 0100	YB10L-A2
			511 13	020 511 13 0100	YB10L-B
511 14	010 511 14 0000	YB10L-B	511 13	020 511 13 0100	YB10L-B
512 11	010 512 11 0000	12N12A-4A-1	512 11	020 512 11 0100	YB12A-A
512 12	010 512 12 0000	YB12B-B2			
512 13	010 512 13 0000	YB12AL-A2	512 13	020 512 13 0100	YB12AL-A2
512 14	010 512 14 0000	YB12A-A	512 11	020 512 11 0100	YB12A-A
			512 15	020 512 15 0100	YB12A-B
512 17	010 512 17 0000	YB12A-B	512 15	020 512 15 0100	YB12A-B
514 11	010 514 11 0000	12N14-3A	514 11	020 514 11 0100	YB14L-A2
514 12	010 514 12 0000	YB14-A2	514 12	020 514 12 0100	YB14-A2
514 13	010 514 13 0000	YB14L-A2	514 11	020 514 11 0100	YB14L-A2
514 14	010 514 14 0000	YB14-B2	514 14	020 514 14 0100	YB14-B2
514 15	010 514 15 0000	YB14L-B2	514 13	020 514 13 0100	YB14L-B2
514 16	010 514 16 0000	YB14L-A1	514 11	020 514 11 0100	YB14L-A2
514 17	010 514 17 0000	SYB14L-A2	514 11	020 514 11 0100	YB14L-A2
516 11	010 516 11 0000	YB16AL-A2	516 16	020 516 16 0100	YB16AL-A2
516 12	010 516 12 0000	HYB16-A-A			
516 14	010 516 14 0000	YB16-B-A1	516 15	020 516 15 0100	YB16B-A1
516 15	010 516 15 0000	YB16-B-A	516 15	020 516 15 0100	YB16B-A1
			516 16	020 516 16 0100	YB16AL-A2

# CROSS REFERENCE LIST

**Bike Bull**NEU!  
NEW!

Batterie-Type Banner old	Banner Order-No. old	OE part no. old	Batterie-Type Banner DIN	Banner Order-No.	OE part no.
516 18	010 516 18 0000	YB16-B-CX	519 12	020 519 12 0100	YB16-B
518 11	010 518 11 0000	YB16L-B	519 15	020 519 15 0100	YB16HL-A-CX
518 12	010 518 12 0000	YB18-A			
518 14	010 518 14 0000	BMW ohne ABS	518 14	020 518 14 0100	Europa - BMW ohne ABS
518 15	010 518 15 0000	YB18L-A			
519 12	010 519 12 0000	YB16-B	519 12	020 519 12 0100	YB16-B
519 13	010 519 13 0000	YB16CL-B	519 15	020 519 15 0100	YB16HL-A-CX
			519 15	020 519 15 0100	YB16HL-A-CX
520 11	010 520 11 0000	Y50-N18L-A3	520 11	020 520 11 0100	Y50-N18L-A3
520 12	010 520 12 0000	Y50-N18L-A	520 12	020 520 12 0100	Y50-N18L-A
520 13	010 520 13 0000	SY50-N18L-A	520 12	020 520 12 0100	Y50-N18L-A
520 19	010 520 19 0000	Y50-N18L-A-CX	520 12	020 520 12 0100	Y50-N18L-A
528 16	010 528 16 0000	Y60-N24L-A	528 16	020 528 16 0100	Y60-N24L-A
			530 15	020 530 15 0100	YB30L-B

**Bike Bull AGM**

502 10	021 502 10 0100	YTR4A-BS	502 01 AGM+SLA	022 502 01 0101	YTZ4A-BS
			503 14	021 503 14 0100	YTX4L-BS
504 10	010 504 10 0000	YT4L-BS	503 14	021 503 14 0100	YTX4L-BS
			504 12	021 504 12 0100	YTX5L-BS
504 14	010 504 14 0000	YT4B-BS			
504 15	010 504 15 0000	YTR4A-BS	502 01 AGM+SLA	022 502 01 0101	YTZ4A-BS
505 14	010 505 14 0000	YT5L-BS	504 12	021 504 12 0100	YTX5L-BS
505 15	010 505 15 0000	YTX5L-BS	504 12	021 504 12 0100	YTX5L-BS
			506 14	021 506 14 0100	YTX7L-BS
			506 15	021 506 15 0100	YTX7A-BS
507 15	010 507 15 0000	YTX7A-BS	506 15	021 506 15 0100	YTX7A-BS
507 16	010 507 16 0000	YTX7L-BS	506 14	021 506 14 0100	YTX7L-BS
			508 12	021 508 12 0100	YTX9-BS
509 15	010 509 15 0000	YTX9-BS	508 12	021 508 12 0100	YTX9-BS
			510 12	021 510 12 0100	YTX12-BS
510 21	021 510 21 0100	YTX12A-BS	510 21 AGM+SLA	022 510 21 0101	YTZ12A-BS
			512 14	021 512 14 0100	YTX14-BS
512 16	010 512 16 0000	YTX12-BS	510 12	021 510 12 0100	YTX12-BS
512 18	010 512 18 0000	YT12A-BS	510 21 AGM+SLA	022 510 21 0101	YTZ12A-BS
514 19	010 514 19 0000	YTX14-BS	512 14	021 512 14 0100	YTX14-BS
			513 14	021 513 14 0100	YTX15L-BS
			514 22	021 514 22 0100	YTX16-BS
516 17	010 516 17 0000	YTX16-BS	514 22	021 514 22 0100	YTX16-BS
			518 21	021 518 21 0100	YTX20L-BS
52014	010 520 14 0000	YTX20L-BS	518 21	021 518 21 0100	YTX20L-BS
			522 14	021 522 14 0100	YTX50L-BS
			522 15	021 522 15 0100	YTX50-BS

**Bike Bull AGM+SLA**

			502 01	022 502 01 0101	YTZ4A-BS
			506 01	022 506 01 0101	YT7B-BS
506 15	010 506 15 0100	YT7-B4	506 01	022 506 01 0101	YT7B-BS
			508 01	022 508 01 0101	YT9B-4
508 15	010 508 15 0100	YT9B-4	508 01	022 508 01 0101	YT9B-4
			509 01	022 509 01 0101	YTZ10S
509 22	010 509 22 0100	YTZ10S	509 01	022 509 01 0101	YTZ10S
			510 01	022 510 01 0101	YT12B-BS
510 15	010 510 15 0100	YT12-B4	510 01	022 510 01 0101	YT12B-BS
			510 21	022 510 21 0101	YTZ12A-BS
			511 01	022 511 01 0101	YTZ14S
511 20	010 511 20 0100	YTZ12S	511 01	022 511 01 0101	YTZ14S
511 21	010 511 21 0100	YTZ14S	511 01	022 511 01 0101	YTZ14S
			512 01	022 512 01 0101	YT14B-4
514 22	010 514 22 0100	YT14B-4	512 01	022 512 01 0101	YT14B-4
			520 01	022 520 01 0101	Europa - BMW mit ABS

# MOTORCYCLES



Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning
<b>Adler</b> 100 M 250 M	007 14 007 14	B39-6 B39-6	125 SR 125 125 ST, -STX 125 Tuareg 125 Tuareg (E-Start) 125 Tuareg Rally 125 Tuono	506 14 506 11 506 11 509 14 509 14 509 14	YTX7L-BS 12N5,5-3B 12N5,5-3B YB9-B YB9-B YB9-B	<b>01.1996-12.2001</b>	506 14	YTX7L-BS
<b>Adly</b> 50 alle Modelle/ all models	504 11	YB4L-B	150 Leonardo, Scarabeo 150 Mojito 150 SR 200 Scarabeo 200 STX	512 13 506 14 506 14 512 13 506 11	YB12AL-A2 YTX7L-BS YB12AL-A 12N5,5-3B	<b>Big Dog</b> alle Modelle/ all models	518 21	YTX20L-BS
<b>Aermacchi</b> 125 SX 175 SX 250 Ala Azzurra/Bianca 250 Alo Oro/ Rossa/Verde 250 Chimera 250 SX 350 Ala Azzurra/Bianca 350 Alo Oro/ Rossa/Verde	507 14 507 14 007 14 012 14 012 14 007 14 507 14 012 14 012 14	YB7C-A YB7C-A B39-6 6N11A-1B 6N11A-1B YB7C-A 6N11A-1B	250 Atlantic 250 ETX E-Starter 250 ETX, -STX 250 Leonardo 250 RS 250 RS Replica 250 Sport City <b>01.2009-</b> 350 ETX 350 ETX (E-Start)	514 11 506 11 512 13 503 14 504 11 510 12 509 14 514 13	YB14L-A2 12N5,5-3B YB12AL-A2 YTX4L-BS YB4L-B YTX12-BS YB9-B YB14L-B2	<b>B.S.A.</b> 250 (12V) 250 (6V) 350 (12V) 350 (6V) 650 (12V) 650 (6V) 750 (12V) Bantan (6V) Rocket 750 (12V) Spitfire HK 35 (12V) Spitfire HK 35 (6V) Starfire B 25 (12V) Starfire B 25 (6V) Thunderbolt (6V) Thunderbolt 750 (12V)	507 14 007 14 507 14 007 14 507 14 007 14 507 14 008 11 509 14 509 14 509 14 008 11 509 14 008 11 008 11 509 14	YB7C-A B39-6 YB7C-A B39-6 YB7C-A B39-6 YB7C-A B49-6 YB9-B YB9-B YB9-B B49-6 YB9-B B49-6 B49-6 YB9-B
<b>Agrati-Garelli</b> Moped	504 11	YB4L-B	500 Atlantic, Scarabeo			<b>Bajaj</b> 125 Cheetak Classic, SL, Gespann	507 14	YB7C-A
<b>Aprilia</b> 50 alle anderen Modelle/ all other models	504 11	YB4L-B	<b>01.1990-12.2008</b> 500 Scarabeo	514 11	YB14L-A2	<b>Benelli</b> 50 alle Modelle/ all models	504 11	YB4L-B
50 SR Ditech 100 Scarabeo 100 Scarabeo 4T, ST 125 AF 1 Futura (E-Start) 125 AS R 125 Classic 125 ETX (E-Start) 125 ETX (Kick-Start) 125 Habana, Custome	504 12 504 12 509 14 509 14 506 11 509 14 509 14 506 11 508 12	YTX5L-BS YTX5L-BS YB9-B YB9-B 12N5,5-3B YB9-B YB9-B 12N5,5-3B YTX9-BS	<b>01.2009-</b> 600 ETX (E-Start) 600 ETX (Kick-Start) 600 Pegaso 600 Tuareg Wind 650 ETX 650 ETX (E-Start) 650 Moto 6.5, Stark 650 Pegaso 750 Shiver <b>01.2009-</b> 850 MAN	510 12 514 11 506 11 512 13 514 11 506 11 514 13 514 11 512 13 512 14	YTX12-BS YB14L-A2 12N5,5-3B YB12AL-A2 YB14L-A2 YB14L-B2 YB14L-A2 YB12AL-A2 YB14L-B2 YTX14-BS	80 alle Modelle/ all models	504 11	YB4L-B
(Kick-Start) 125 Leonardo (E-Start) 125 MX 125 Pegaso (E-Start) 125 Red Rose (E-Start) 125 RS Extrema (E-Start) 125 RS Racing, Replica 125 RX (E-Start) 125 S (E-Start) 125 Scarabeo	512 11 509 14 509 14 509 14 509 14 509 14 509 14 509 14 509 14 509 14 512 13	YB12A-A	<b>01.2009-</b> 1000 ETV, SL Falco 1000 RST, RSV, Tuono	512 14 512 14 510 12	YTX14-BS YTX14-BS YTX12-BS	-Sport 125 CS Scooter 125 Custom Guzzi, -Guzzi	012 14 509 14	6N11A-1B YB9-B
			<b>Aspes</b> Yuma	507 14	YB7C-A	125 Enduro 125 Jamo (E-Start) 125 Velvet 150 Adiva 150 Velvet	008 11 509 14 508 12 512 14 508 12	12N5,5-4A YB9-B YTX9-BS YTX14-BS YTX9-BS
			<b>ATK</b> alle Modelle/ all models	508 12	YTX9-BS	250 2-cyl. 250 4-cyl. 250 TS 250 Velvet 254 2-cyl. 254 4-cyl. 350 RS	012 14 512 11 012 14 510 12 509 14 509 14 530 30	6N11A-1B YB12A-A 6N11A-1B YTX12-BS YB9-B YB9-B YB9-B

# MOTORCYCLES



Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning
354	514 11	YB14L-A2	650 R65LS			125 EG/SS 125	507 14	YB7C-A
500 LS	514 11	YB14L-A2	<b>01.78-12.84</b>	518 14		125 Freccia, -Mito	509 14	YB9-B
500 Quattro	530 30		650 R65LS			125 GP S		12N5,5-4A
500 SS	512 11	YB12A-A	<b>12.84-12.95</b>	530 30		125 HD SS, -SSTm,-SSX, -WSXT,		
504	514 11	YB14L-A2	650 F			-GP 125 S		12N5,5-4A
650 Tornado	512 11	YB12A-A	<b>01.93-</b>	512 13	YB12AL-A2	125 Rapator		12N5,5-4A
654	514 11	YB14L-A2	750 R75/6, R75/7	530 30		125 W8, -K7	504 11	YB4L-B
750 Sei	514 11	YB14L-A2	750 R75/5, K75C, S	518 14		125 WER	503 14	YTX4L-BS
750 SS	512 11	YB12A-A	750 K75, RT	530 30		200 Elefant		12N5,5-4A
850 SS	512 11	YB12A-A	800 R80/7, R80RT	530 30		200 Roadster	507 14	YB7C-A
900 Sei, Tornado TRE	530 30		800 R80GS, R80ST	518 14		200 Roadster	509 14	YB9-B
			800 R80, R80RT	530 30		250 Roadster SST, SX	507 14	YB7C-A
			850 R	520 01		350 EGS, -SX	507 14	YB7C-A
			900 R90/6, R90S	530 30		350 Elefant	514 11	YB14L-A2
<b>Beta</b>			1000 alle Modelle/ all models			350 R, -ET4		12N5,5-4A
50 alle Modelle/ all models	504 11	YB4L-B	1100 alle Modelle/ all models	530 30		350 Roadster SST	507 14	YB7C-A
125 Eikon	508 12	YTX9-BS	1150 alle Modelle/ all models	520 01		350 SST,SX	507 14	YB7C-A
150 Eikon	508 12	YTX9-BS	1200 RC, KRS, KLT, GT, RS, S	520 01		350 T4 Ala Rossa		12N5,5-4A
600 YB9	512 13	YB12AL-A2	1200 RGS, KR	512 14	YTX14-BS	350 T4 R	503 12	YB3L-A
750 SB3	514 11	YB14L-A2				350 W12	514 11	YB14L-A2
900 HS2900	514 11	YB14L-A2				400 EGS	507 14	YB7C-A
1000 YB6	514 11	YB14L-A2				500 Canyon, River	512 14	YTX14-BS
YB10 Dieci	512 14	YTX14-BS				500 T4 E Elefant	514 11	YB14L-A2
			<b>BSV</b>			600 Canyon	514 11	YB14L-A2
600 Odyssee	514 11	YB14L-A2	50 GP Dio, SP Dio, GZ	512 14	YTX14-BS	600 Canyon River	516 16	YB16AL-A2
			50 ZX	502 01	Y TZ4A-BS	600 W 16, -River	514 11	YB14L-A2
			100 R S,T	530 30		650 Elefant	514 11	YB14L-A2
						650 Raptor, V Raptor	510 12	YTX12-BS
						750 Elefant		
			<b>Buell</b>			<b>01.1994-</b>	519 12	YB16-B
			500 Blast	512 14	YTX14-BS	750 Elefant		
			984 XB9R Firebolt	512 14	YTX14-BS	<b>01.1989-12.1993</b>	514 11	YB14L-A2
			1000 RR	519 12	YB16-B	900 Canyon I.E., Elefant,		
			1125 R	512 14	YTX14-BS	Grand Canyon	519 12	YB16-B
			1200 RR, RS, RSS	519 12	YB16-B	900 E	516 16	YB16AL-A2
			1200 S1 Lightning	512 14	YTX14-BS	1000 Canyon I.E., Navigator	519 12	YB16-B
			1200 X1 Lightning	518 21	YTX20L-BS	1000 Gran Canyon	512 14	YTX14-BS
			1200 M 2 Cyclone	518 21	YTX20L-BS	1000 Raptor	508 12	YTX9-BS
			1200 S2,			1000 V-Raptor	510 12	YTX12-BS
			S2t Thunderbolt	519 12	YB16-B	K3/50, W4/50	504 11	YB4L-B
			1200 S3,					
			S3t Thunderbolt	518 21	YTX20L-BS			
			1200 XB12R, XB12S, XB12X	512 14	YTX14-BS			
			<b>Cagiva</b>			<b>Can-AM</b>		
			50 City, -Prima, -Super City	504 11	YB4L-B	125	505 12	YB5L-B
			125 Blues Cruister, -Supercity,			250	505 12	YB5L-B
			-Tamanaco	008 11	B49-6	990 Spyder	522 14	YTX50L-BS
			125 Blues, -Elefant		12N5,5-4A			
						<b>Cannondale</b>		
						440 alle Modelle/ all models		

# MOTORCYCLES



# MOTORCYCLES



Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning
Leader, Queenie	503 14	YTX4L-BS	124 Regolarita Strada	012 14	6N11A-1B	200 Fast Bike		
50 Oasis EPV	506 11	12N5,5-3B	125 Arizona	509 14	YB9-B	El-Starter	506 11	12N5,5-3B
50 Pony, -Pony SR, -Big Wheel, HP1,			125 Cougar	509 14	YB9-B	200 Fast Bike		
Koala, Oasis	504 11	YB4L-B	125 Cromo E, S, -CX,	509 14	YB9-B	Kick-Starter	509 14	YB9-B
50 TX220	007 14	B39-6	Apache E, -S, -CX	506 11	12N5,5-3B	200 Motocarro	013 14	B38-6A
80 Clubman, Koala	504 11	YB4L-B	125 Cromo K, -S,	511 13	YB10L-B	200 RTX	509 14	YB9-B
125 Clubman, Extra,			Apache K, -S	506 11	12N5,5-3B	200 RV	509 14	YB9-B
Hit, Raider-LC, Sport	503 12	YB3L-A	125 DANN	511 13	YB10L-B	200 RX, RV, RTX	509 14	YB9-B
125 GTA	505 12	YB5L-B	125 Fast Bike (E-Start)	509 14	YB9-B	250 Arizona Rally	511 13	YB10L-B
125 GTA			125 Fast Bike	506 11	12N5,5-3B	250 G	013 14	B38-6A
Electric Sport	509 14	YB9-B	(Kick-Start)	509 14	YB9-B	250 NGR	511 13	YB10L-B
125 Sport,			125 Freestyle (E-Start)	509 14	YB9-B	250 RV	509 14	YB9-B
Strada (6V)	004 12	6N4B-2A	125 Freestyle			300 G	013 14	B38-6A
125 Strada-Sport	004 12	6N4B-2A	(Kick-Start)	506 11	12N5,5-3B	350 (Kick-Start)	506 11	12N5,5-3B
125 XR Tiger	505 12	YB5L-B	125 GFR (E-Start)	509 14	YB9-B	350 Dakota	509 14	YB9-B
250 Raider LC (12V),			125 GFR (Kick-Start)	506 11	12N5,5-3B	350 Dakota (E-Start)	511 13	YB10L-B
Sport	503 12	YB3L-A	125 KK, KZ (E-Start)	509 14	YB9-B	350 ER (E-Start)	511 13	YB10L-B
No i Electric Sport	504 11	YB4L-B	125 KK, KZ (Kick-Start)	506 11	12N5,5-3B	350 XRT	514 11	YB14L-A2
<b>Garelli</b>			125 MX1, MXR	506 11	12N5,5-3B	500 Dakota, Nexus	514 11	YB14L-A2
50 alle Modelle/ all models	503 14	YTX4L-BS	(Kick-Start)	509 14	YB9-B	500 Saturno	514 11	YB14L-A2
125 GTA (E-Start)	509 14	YB9-B	125 Nebraska			600 Nordwest, Top Rallye, XRT	514 11	YB14L-A2
125 GTA (Kick/E-Start)	505 12	YB5L-B	(Kick-Start)	506 11	12N5,5-3B	600 RC E-, -Nordwest	514 11	YB14L-A2
125 GTA (Kick-Start)	505 12	YB5L-B	125 R1, R1S (E-Start)	509 14	YB9-B	600 RCK S, -R	506 11	12N5,5-3B
125 TSR			125 R1, R1S					
125 XR Tiger	505 12	YB5L-B	(Kick-Start)	506 11	12N5,5-3B	<b>Harley-Davidson</b>		
125 XR Tiger (E-Start)	509 14	YB9-B	125 RC Rally	511 13	YB10L-B	90 X	507 14	YB7C-A
125 XR Tiger (Kick-Start)	505 12	YB5L-B	125 Regolarita Strada	012 14	6N11A-1B	125 TX, SX	507 14	YB7C-A
<b>Gas Gas</b>			125 RTX, RV, RX			175 SX	507 14	YB7C-A
125 Pampera	503 14	YTX4L-BS	(Kick-Start)	506 11	12N5,5-3B	250 EG	507 14	YB7C-A
200 EC	503 14	YTX4L-BS	125 Runner FX, PD	509 14	YB9-B	250 SX	507 14	YB7C-A
200 TXT	503 14	YTX4L-BS	125 Runner VX, 4T	506 11	12N5,5-3B	350 EG	507 14	YB7C-A
250 Pampra	503 14	YTX4L-BS	125 SP01, SP02	509 14	YB9-B	400 EG	507 14	YB7C-A
250 TT Enducross	503 14	YTX4L-BS	(E-Start)	506 11	12N5,5-3B	500 MAR, MT	514 11	YB14L-A2
320 Pampera	503 14	YTX4L-BS	125 SP01, SP02	509 14	YB9-B	883 XL, XLH		
370 Pampera	503 14	YTX4L-BS	(Kick-Start)	506 11	12N5,5-3B	<b>01.1986-12.1996</b>	519 12	YB16-B
450 FSR	503 14	YTX4L-BS	125 TOP Rally	509 14	YB9-B	518 21	YTX20L-BS	
<b>Gilera</b>			(E-Start)	509 14	YB9-B	<b>01.1997-12.2003</b>		
50 Bullit Mix, 503	504 11	YB4L-B	125 TOP Rally	506 11	12N5,5-3B	513 14	YTX15L-BS	
50 DANN, Ice	503 14	YTX4L-BS	(Kick-Start)	506 11	12N5,5-3B	1000 XL, XLCH, XLCR	519 12	YB16-B
50 Eaglet, Sioux			125 Typhoon	507 13	YB7-A	1100 XL	519 12	YB16-B
E-Starter, Top Rallye,			125 X, XR1, XR2			1130 VRSC	519 12	YB16-B
303	504 11	YB4L-B	(E-Start)	509 14	YB9-B	1200 XL, XLH		
50 GSA (E-Start)	505 12	YB5L-B	125 XR1, XR2			<b>01.1997-12.2003</b>	518 21	YTX20L-BS
50 Runner, Stalker,			(Kick-Start)	506 11	12N5,5-3B	1200 XL, XLH		
Storm, Typhoon	504 11	YB4L-B	150 G	013 14	B38-6A	<b>01.2004-12.2008</b>	513 14	YTX15L-BS
124 Florida	013 14	B38-6A	150 Vigilli Urbani	012 14	6N11A-1B	1250 VRSC	519 12	YB16-B
			180 Runner FXR, SP	511 13	YB10L-B	1340 FL, FLH	530 15	YB30L-B
			180 Runner SP, VXR 4T	510 12	YTX12-BS	1340 FXD, FXST, FLST	518 21	YTX20L-BS
			200 Arizona	509 14	YB9-B	1450 FL, FLH	530 15	YB30L-B

# MOTORCYCLES



Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning
1450 FXD, FXST, FLST	518 21	YTX20L-BS	50 PK0	503 14	YTX4L-BS	125 CMT	012 11	6N11A-3A
1570 FL, FLH	530 15	YB30L-B	50 PX, Snoopy	504 11	YB4L-B	125 CMR	503 14	YTX4L-BS
1570 FDX, FXST, FLST	518 21	YTX20L-BS	50 PXR	504 11	YB4L-B	125 CMX	506 14	YTX7L-BS
1580 FL, FLG	530 15	YB30L-B	50 SA Vision	503 14	YTX4L-BS	125 CRM	503 14	YTX4L-BS
1580 FDX, FXST, FLST	518 21	YTX20L-BS	50 SFX	502 01	YTZ4A-BS	125 CS		6N6-3B
<b>Heinkel</b>			50 SGX	503 14	YTX4L-BS	125 FES	508 12	YTX9-BS
			50 SH	504 11	YB4L-B	125 GLR	504 12	YTX5L-BS
	150	012 14	6N11A-1B	50 SJ/SY Bali	502 01	YTZ4A-BS	125 MBX FE	505 12
	R 103	012 14	6N11A-1B	50 SS	6N2-2A	125 MT Elsinore		6N6-3B
	Scooter-Tourist	012 14	6N11A-1B	50 ST	503 14	YTX4L-BS	125 MTX	505 12
<b>Hercules</b>			50 SZX	502 01	YTZ4A-BS	125 NES	506 14	YTX7L-BS
	50 City CV Scooter	007 14	B39-6	80 CH Elite	504 12	YTX5L-BS	125 NH D	505 12
	50 Limbo, Reggae, Splinter, Gipsy	504 11	YB4L-B	80 CY, MB	503 12	YB3L-A	125 NSR	504 12
	50 Ultra, Fox, Swing, Samba	504 11	YB4L-B	80 MCX	503 12	YB3L-A	125 NSR F/R/R2/	
	80 City CV, -E			80 MT	503 12	6N4-2A-7	Raiden	504 12
	80 Ultra, Chopper, Samba	504 11	YB4L-B	80 MTX RS/R2	503 12	YB3L-A	125 NX	506 14
	125 RT	012 14	6N11A-1B	80 MXZ RS/R2	503 12	YB3L-A	125 Pantheon	508 12
	125 RT, BW, T, X	012 14	6N11A-1B	80 NH Lead, SH E	505 12	YB5L-B	125 Rebel	506 14
	125 Samba, SR	505 12	YB5L-B	90 Shadow	504 12	YTX5L-BS	125 SH, Shadow	506 14
	2000 W Wankel			90 Super Club,			125 Spacy JF 02	
K 103	012 14	6N11A-1B	TH90T	503 14	YTX4L-BS	125 Spacy JF 03	509 14	YB9-B
K 105 X	012 14	6N11A-1B	100 BC, C-MA, C-TH	503 14	YTX4L-BS	<b>-1987</b>		
K 125 BW	012 14	6N11A-1B	100 CB N			<b>01.1988-</b>	508 12	YTX9-BS
K 125 E,			100 C-M	505 12	YB5L-B			6N2-2A
K 125X Military	012 14	6N11A-1B	100 EX Bali	504 12	YTX5L-BS	125 VT C	504 12	YTX5L-BS
K 125 RT, S, X	012 14	6N11A-1B	100 HS			125 VT Shadow	506 14	YTX7L-BS
RX 9	505 12	YB5L-B	100 NF M	504 12	YTX5L-BS	125 XL RC	503 12	YB3L-A
			100 NH-1D	504 12	YTX5L-BS	125 XL RPD	509 14	YB9-B
			100 SH	504 12	YTX5L-BS	125 XL S		6N4-2A
<b>HMZ</b>			100 SH Scoopy	504 12	YTX5L-BS	125 XL SD		YB2.5L-C-2
	50 Cab	503 14	YTX4L-BS	100 SJ Bali	504 12	YTX5L-BS	125 XLR R	506 14
	125 Cruise			100 SJ Bali EX	504 12	YTX5L-BS	125 XVV	504 12
<b>Hodaka</b>			125 CB K	012 25	6N12A-2D	150 CRF F	504 12	YTX5L-BS
	90	6N4-2A	125 CB N			200 CB	509 14	YB9-B
	100	6N4-2A	125 CB S			200 CM	509 14	YB9-B
<b>Honda</b>			125 CB S, SV			200 TLR	503 14	YTX4L-BS
			125 CB T			230 CRF	504 12	YTX5L-BS
	50 CB	6N2-2A	125 CB T Italia	509 14	YB9-B	250 CB G, K	512 11	YB12A-A
	50 CHF,		125 CB TD	509 14	YB9-B	250 CB RC, RS, RSD	509 14	YB9-B
	Metropolitan, II, SP	504 12	YTX5L-BS	125 CBX/Endurance	6N6-3B-1	250 CFR X	504 12	YTX5L-BS
	50 Lead	504 11	YB4L-B	125 CDT	509 14	250 CH	510 12	YTX12-BS
	50 MB		6N4-2A-7	125 CG		250 CJ T	509 14	YB9-B
	50 MBX	503 12	YB3L-A	125 CG, IR	503 12	6YB8L-B		
	50 MT		6N4-2A-7	125 CH E	509 14	250 CM C, CMX C	509 14	YB9-B
	50 NB, ND, NH	504 11	YB4L-B	125 CH J	508 12	250 CMX Rebel	506 14	YTX7L-BS
<b>50 NH Lead</b>			125 CHAT	509 14	YB9-B	250 CN, Fusion	510 12	YTX12-BS
	50 NS 1	505 12	YB5L-B	125 City Fly	504 12	250 NSS	510 12	YTX12-BS
	50 NSR	503 12	YB3L-A	125 CM C	509 14	250 NX, Dominator	506 14	YTX7L-BS
			YB3L-A			250 PS	510 12	YTX12-BS

# MOTORCYCLES



Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning
250 VT FD	509 14	YB9-B	600 XL V	512 15	YB12A-B	750 XLV	514 12	YB14-A2
250 XL		6N6-3B-1	600 XR R	503 12	YB3L-A	750 XRV Africa Twin		
250 XL k1-14		6N6-3B	650 B Z	512 11	YB12A-A	<b>-1992</b>	514 14	YB14-B2
250 XL RC	503 12	YB3L-A	650 CB	512 11	YB12A-A	750 XRV Africa Twin	<b>01.1993-</b>	512 14
250 XL S		6N4-2A	650 CB SC Nighthawk	512 13	YB12AL-A2		510 12	YTX14-BS
250 XR L, R	503 14	YTX4L-BS	650 CBX E Nighthawk	512 13	YB12AL-A2	800 PC Pacific Coast	510 21	YTX12-BS
350 CB F, K	512 11	YB12A-A	650 CX CD	514 12	YB14-A2	800 VFR		
350 XL		6N6-3B-1	650 CX E	514 14	YB14-B2	800 VFR FI		
350 XL R	503 12	YB3L-A	650 Deauville	508 12	YTX9-BS	<b>01.1998-12.2001</b>	510 12	YTX12-BS
360 CB, F	512 11	YB12A-A	650 FX	508 12	YTX9-BS	800 VFR P		
400 CB N	512 11	YB12A-A	650 GL	514 14	YB14-B2	<b>01.2002-12.2007</b>	511 01	YTZ14S
400 CB S			650 NTV	508 12	YTX9-BS	800 VT C Shadow	514 14	YB14-B2
FgstNr. -2002761	512 15	YB12A-B	650 NTV Reveré	509 14	YB9-B	900 CB F	509 01	YTZ10S
400 CB S			650 NX Dominator	508 12	YTX9-BS	900 CB F Hornet	509 01	YTZ10S
FgstNr. 2002762-	514 14	YB14-B2	650 R	509 14	YB9-B	900 CB FZ80	514 11	YB14L-A2
400 CB T	512 11	YB12A-A	650 SLR	509 14	YB9-B	900 CBR R	508 12	YTX9-BS
400 CMX Rebel	512 11	YB12A-A	650 Vigor	508 12	YTX9-BS	900 CBR RR FireBlade	<b>-1999</b>	508 12
400 NS R 2-Takt	504 12	YTX5L-BS	650 XL,V	511 01	YTZ14S		509 01	YTX9-BS
400 NV C Steed	508 12	YTX9-BS	650 XR L	508 12	YTX9-BS	900 CBR RR FireBlade	<b>01.2000-</b>	YTZ10S
400 VFR R	506 15	YTX7A-BS	650 XRV			919 CB	509 01	YTZ10S
450 CB, CL, CM, CMX	512 11	YB12A-A	<b>-1992</b>	514 14	YB14-B2	929 CBR RR, RE	509 01	YTZ10S
450 CRF	506 01	YT7B-BS	650 XRV -Africa Twin			954 CBR RR	509 01	YTZ10S
500 CB 2-cyl.			<b>01.1993-</b>	512 15	YB12A-B	1000 CB C	514 11	YB14L-A2
<b>01.1994-</b>	508 12	YTX9-BS	650 XRV J	514 14	YB14-B2	1000 CB F Big One	510 12	YTX12-BS
500 CB-K3	512 11	YB12A-A	680 DN-01			1000 CBR F	514 13	YB14L-B2
500 CBR	508 12	YTX9-BS	<b>01.2009-</b>	511 01	YTZ14S	1000 CBR RR	509 01	YTZ10S
500 CX, C, E	514 11	YB14L-A2	700 CB SC	514 11	YB14L-A2	1000 CBX	522 14	YTX50L-BS
500 FT	514 11	YB14L-A2	700 VF C Magna,			1000 CBX prolink	520 12	Y50-N18L-A
500 NX	508 12	YTX9-BS	F Interceptor	514 11	YB14L-A2	1000 GL Gold Wing	520 12	Y50-N18L-A
500 VF F, C, E	512 11	YB12A-A	700 VFR F	512 15	YB12A-B	1000 RVT	510 21	YTZ12A-BS
500 XBR	512 15	YB12A-B	700 VT C Shadow			1000 SP-2	520 12	Y50-N18L-A
500 XL R, S	503 12	YB3L-A	HYB16-A-A750 CB F1,			1000 Varadero ABS	520 12	Y50-N18L-A
550 CB F, K	512 11	YB12A-A	F2, FA, K1, K2, KZ	514 11	YB14L-A2	1000 VF F, R	516 15	YB16B-A1
550 CBX	512 11	YB12A-A	750 CB Nighthawk			1000 VTR		
582, FSC 600	511 01	YTZ14S	<b>01.1991-12.2003</b>	514 12	YB14-A2	<b>01.1997-12.2000</b>	510 12	YTX12-BS
600 CB Hornet			750 CBX, -F	514 12	YB14-A2	1000 VTR		
<b>01.1998-12.1998</b>	506 14	YTX7L-BS	750 RVF R			<b>01.2001-</b>	509 01	YTZ10S
600 CB Hornet			<b>01.1994-</b>	508 12	YTX9-BS	1000 VTR		
<b>01.2002-12.2003</b>	509 01	YTZ10S	750 VF 750 S, ST	514 11	YB14L-A2	1000 XL VVaradero	512 14	YTX14-BS
600 CBR F Hornet			750 VF F	514 12	YB14-A2	1100 CB F Super		
<b>01.1991-12.2000</b>	508 12	YTX9-BS	750 VFR FG,			Sport		
600 CBR F Hornet, F4i, 600 RR			FgstNr. -2009620			<b>01.1983-</b>	514 11	YB14L-A2
<b>01.2001-12.2009</b>	509 01	YTZ10S	<b>-1986</b>	512 15	YB12A-B	1100 CBR XX		
600 FSC Silver Wing			750 VFR FG-FK,			<b>01.1997-12.2000</b>	510 12	YTX12-BS
<b>01.2002-12.2009</b>	510 21	YTZ12A-BS	FgstNr. 2009621-			1100 CBR XX		
600 VT C Shadow			<b>01.1986-12.1989</b>	514 14	YB14-B2	<b>01.2001-</b>	510 21	YTZ12A-BS
<b>01.1988-12.2003</b>	508 12	YTX9-BS	750 VFR FL	510 12	YTX12-BS	1100 GL Gold Wing	522 14	YTX50L-BS
600 VT C Shadow			750 VFR R	508 12	YTX9-BS	1100 ST		
<b>01.2004-12.2007</b>	509 01	YTZ10S	750 VT C, CD, CD 2	512 14	YTX14-BS	1100 Pan European	512 14	YTX14-BS
600 XL LM Paris Dakar	514 12	YB14-A2	750 VT DC, A,			1100 VF C, S	518 21	YTX20L-BS
600 XL R	503 12	YB3L-A	B Shadow Spirit			1100 VT C, C2, C3,		
			<b>01.2001-12.2007</b>	511 01	YTZ14S	T Shadow		

# MOTORCYCLES



Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning
<b>01.1985-12.2000</b> 1100 VT C, C2, C3	511 01	YTZ14S	Hyper/Karion Supercab	506 15 504 12	YTX7A-BS YTX5L-BS	361 (6V) 634 (6V) 638 (12V) 640 (12V)	013 14 013 14 505 12 505 12	B38-6A B38-6A YB5L-B YB5L-B
<b>01.2000-12.2007</b> 1200 GL Gold Wing 1300 ST, A, P 1300 VTX, R, S, Retro 1500 GL A Aspencade 1500 GL C (F6C) 1500 GL Gold Wing 1500 GL Valkyrie 1800 alle Modelle/ all models	512 14 522 14 511 01 512 14 520 11 512 14 522 14 512 14 518 21	YTX14-BS YTX50L-BS YTZ14S YTX14-BS Y50-N18L-A3 YTX14-BS YTX50L-BS YTX14-BS YTX20L-BS	<b>Hyundai</b> HMD Cab	503 14	YTX4L-BS	CZ 476 (6V) CZ 477 (6V)	008 11 008 11	B49-6 B49-6
<b>Horex</b> Imperator, -Gespann	512 14	YTX14-BS	<b>Innocenti</b>	1442 1638	YTX20L-BS YTX50L-BS	<b>Kasea</b> 50 Sense, Prima 125 RX	504 12 506 15	YTX5L-BS YTX7A-BS
<b>HRD</b> 125 125 Red Silver 125 White Horse	509 14 509 14 509 14	YB9-B YB9-B YB9-B	125 Lambretta 150 Lambretta 175 Lambretta 175 Lambro 200 Lambro 450 Lambro 650 Lambro	012 14 012 14 012 14 530 30 530 30 530 30 530 30	6N11A-1B 6N11A-1B 6N11A-1B	<b>Kawasaki</b> 20 AR 50 AE, AR 50 AR 5 C7, C8 50 AR C2-C4 50 AR C5 50 AV 80 AE, AR 80 KMX		6N6-1D-2 6N6-3B-1 6N6-1D-2 YB12A-A YB12A-A 6N6-1D-2 6N6-1D-2 6N2-2A-7
<b>Husaberg</b> alle Modelle/ all models			<b>Italjet</b>	50 Adly 50 Bazooka, 2 50 Bucanier 50 Coyote 50 Cruise 50 Dragster, Reporter, Scoop 50 Pista, Torpedo 50 Velocifero,	505 12 504 11 506 11 504 11 504 11 504 11 504 11 504 11 504 11	YB5L-B YB4L-B 12N5,5-3B 6N2-2A YB4L-B 125 BN Eliminator		12N5,5A-3B YB5L-B YB9L-B 6N6-3B-1 YB3L-B YB3L-A YB3L-A YB3L-A YB3L-A
<b>01.1997-12.2000</b> alle Modelle/ all models	508 12	YTX9-BS	50 Dragster, 50 Cruise 50 Pista, Torpedo 50 Velocifero, Formula, Formula Race	504 11 504 11 504 11 504 11 504 11	125 K 125 K7 125 KDX 125 KDX B1-B4 125 KDX SR	503 13 503 12 503 12 503 12 503 12	YB3L-B YB3L-B YB3L-A YB3L-A YB3L-A	
<b>Husqvarna</b> 400 TE E 450 TE, TC 580 TE E, SM S	512 14 506 01 512 14	YTX14-BS YT7B-BS YTX14-BS	125 Dragster 125 Formula, Torpedo 125 Millenium 150 Millenium 150 Torpedo 180 Dragster	511 13 509 14 506 15 506 15 509 14 512 14	YB10L-B 125 KH K7,K10 125 KH L1 125 KMX 125 KMX A1 125 KS 175 KDX B	504 11 503 13 503 12 503 12 503 12 004 12	YB4L-B 6N6-3B-1 YB4L-B YB3L-B YB3L-A 6N6-1D-2	
<b>Hyosung</b> 50 alle Modelle/ all models	503 14	YTX4L-BS	125 Millenium 150 Millenium 150 Torpedo 180 Dragster	506 15 506 15 509 14 512 14	175 KE B, D, F 200 KMX A2-A5 200 Z 250 Estrella 250 EX Ninja	504 11 504 11 511 13 508 12 506 14	YB4L-B 6N6-1D-2 YB4L-B YB10L-B YTX9-BS YTX7L-BS	
100 EZ 125 GF 125 GS 125 GT Naked 125 XRX 250 Aquila 250 NS3	504 12 507 14 507 14 512 14 506 15 507 14	YTX5L-BS YB7C-A YB7C-A YTX14-BS YTX7A-BS YB7C-A	50 Bucanier 50 Cool	506 11 504 11	12N5,5-3B 250 KE 250 KH 250 KL 250 KL Super Sherpa	004 12 004 12	6N4B-2A 12N5,5-4A 6N6-3B-1	
<b>01.2009-</b> 250 GV	508 12	YTX9-BS	<b>Jawa</b>	504 11	YB4L-B	506 14	YTX7L-BS	
<b>01.2009-</b> 250 GT, R	508 12	YTX9-BS	50 Mosquito 50	505 12	YB5L-B	512 11	YB12A-A	
<b>01.2009-</b> 650 GT, GV	512 14	YTX14-BS	250 (12V) 250 (6V)	013 14	B38-6A	506 14	YTX7L-BS	
<b>01.2009-</b> Cruise I+II	512 14 507 14	YTX14-BS YB7C-A	350 (12V) 350 (6V)	505 12 013 14	YB5L-B B38-6A	511 12	YB10L-A2	
			350 California (6V)	008 11	B49-6	252 EL	YB9L-A2	
			360 (6V)	013 14	B38-6A	305 EX A1, B GP, GPZ	YB9L-A2	

# MOTORCYCLES

Banner



Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning
305 KZ, LTD, Z	511 12	YB10L-A2	650 KL Tengai	514 11	YB14L-A2	750 ZN A LTD	514 11	YB14L-A2
350 KH		12N5,5-4A	650 KLR (KL650A)	514 11	YB14L-A2	750 ZR-7, S	510 12	YTX12-BS
400 KH		12N5,5-4A	650 KLR, C	514 11	YB14L-A2	750 ZX F Ninja	514 11	YB14L-A2
400 Z B, C	512 11	YB12A-A	650 KLX			750 ZX-7R	510 12	YTX12-BS
400 Z J (4-cyl.)	512 11	YB12A-A	<b>01.1993-</b>	508 12	YTX9-BS	750 ZX-7RR		
400 ZX-R <b>-1990</b>	512 11	YB12A-A	650 KLX (LX650C)	508 12	YTX9-BS	<b>01.1993-</b>	508 12	YTX9-BS
400 ZX-R <b>01.1991-</b>	508 12	YTX9-BS	650 KZ B, C, D SR, E LTD, F	511 12	YB10L-A2	750 ZXR <b>-1989</b>	514 11	YB14L-A2
440 alle Modelle/ all models	512 11	YB12A-A	650 KZ H CSR	512 11	YB12A-A	750 ZXR	510 12	YTX12-BS
450 EN	512 11	YB12A-A	650 Ninja R	510 12	YTX12-BS	<b>01.1991-12.1992</b>		
450 KLX R	506 01	YT7B-BS	650 Tengai	514 11	YB14L-A2	750 ZXR	512 13	YB12AL-A2
450 Z LTD	512 11	YB12A-A	650 W	512 14	YTX14-BS	<b>01.1990-12.1990</b>		
500 EN A, C Vulcan	512 13	YB12AL-A2	650 Z B1/B2/ZBSR,	514 11	YB14L-A2	750 ZXR	508 12	YTX9-BS
500 ER-5	510 12	YTX12-BS	650 ZX-6R	510 12	YTX12-BS	800 VN, Classic		
500 EX A, D Ninja	514 11	YB14L-A2	700 KZ A	512 11	YB12A-A	<b>01.1995-12.2003</b>	512 14	YTX14-BS
500 GPX R	512 11	YB12A-A	700 VN A Vulcan, LTD	514 11	YB14L-A2	800 VN, Classic		
500 GPZ R	512 11	YB12A-A	<b>1989-</b>	514 11	YB14L-A2	<b>01.2004-12.2006</b>	510 12	YTX12-BS
500 GPZ S (2-cyl.)	514 11	YB14L-A2	750 GPZ A, E, G	514 11	YB14L-A2	900 A4	511 12	YB10L-A2
500 KL Tengai	514 11	YB14L-A2	750 GPZ R	512 11	YB12A-A	900 GPZ R	514 11	YB14L-A2
500 KLE (2-cyl.)	510 12	YTX12-BS	750 GPZ R Ninja (ZK750G)	514 11	YB14L-A2	900 KZ A, B LTD	511 12	YB10L-A2
500 KLE (LE500)	510 12	YTX12-BS	750 H2 Series			900 MK2	514 11	YB14L-A2
500 KLR	514 11	YB14L-A2	12N5,5-4A750 KZ A	514 11	YB14L-A2	900 Vulcan	510 12	YTX12-BS
500 KZ B	512 11	YB12A-A	750 KZ B, G LTD	514 11	YB14L-A2	900 Z		
500 Z, B, F	512 11	YB12A-A	750 KZ D	514 11	YB14L-A2	<b>01.1976-</b>	511 12	YB10L-A2
500 Z GP	512 11	YB12A-A	750 KZ E	512 11	YB12A-A	900 Z 1000 A, -ST, MK2, Z1R, ST		
500 ZL, ZZR	512 11	YB12A-A	750 KZ F LTD;			514 11	YB14L-A2	
537 ER KW	510 12	YTX12-BS	N Spectre	514 11	YB14L-A2	900 Z1 Series		
550 Zephyr <b>-1993</b>	512 11	YB12A-A	750 KZ H; L LTD; GP	512 11	YB12A-A	<b>01.1976-</b>	514 11	YB14L-A2
550 Zephyr <b>01.1994-</b>	510 12	YTX12-BS	750 KZ K LTD;	514 11	YB14L-A2	900 Z1R, ZL A, ZX A Ninja	514 11	YB14L-A2
600 GPX C Warbird	512 11	YB12A-A	M CSR, P, GT	514 11	YB14L-A2	900 ZX-9R C, E, F Ninja		
600 GPZ E/L, R	512 11	YB12A-A	750 KZ R L, L	512 11	YB12A-A	<b>01.1998-</b>	508 12	YTX9-BS
600 KL A KLAR	504 11	YB4L-B	750 KZ Y LTD Y, Y	512 13	YB12AL-A2	900 ZX-9R Ninja		
600 KL A1	504 11	YB4L-B	750 VN, Z B	514 11	YB14L-A2	<b>-1997</b>	510 12	YTX12-BS
600 KL600R, KLR600 (KL600B)	514 11	YB14L-A2	750 Z E	512 11	YB12A-A	1000 GPZ RX, ZX 10	514 11	YB14L-A2
600 KLR B1	514 11	YB14L-A2	750 Z GP			1000 GTR (ZGT00A)	518 21	YTX20L-BS
600 KLR B2	514 11	YB14L-A2	<b>-1982</b>	512 11	YB12A-A	1000 KZ A, B LTD, C	514 11	YB14L-A2
600 ZK E ZZR Ninja	510 12	YTX12-BS	750 Z GP			1000 KZ E Shaft	519 15	YB16HL-A-CX
600 ZL B Eliminator	512 11	YB12A-A	<b>01.1983-</b>	514 11	YB14L-A2	1000 KZ G Classic	514 11	YB14L-A2
600 ZX F ZX-6R Ninja, G, H, R	510 12	YTX12-BS	750 Z LTD (2-cyl.)	514 11	YB14L-A2	1000 KZ J, M CSR, P	518 21	YTX20L-BS
600 ZZR <b>01.1993-</b>	510 12	YTX12-BS	750 Z P1, P2	514 11	YB14L-A2	1000 KZ LTD K, R SS	518 21	YTX20L-BS
600 ZZR <b>-1992</b>	512 11	YB12A-A	750 Z S1	514 11	YB14L-A2	1000 KZ ST	519 15	YB16HL-A-CX
636 ZX-6R	508 12	YTX9-BS	750 Z Zephyr	510 12	YTX12-BS	MK 2	514 11	YB14L-A2
650 EJ	512 14	YTX14-BS	750 ZK-J	512 13	YB12AL-A2	1000 Z GTR	518 21	YTX20L-BS
650 GPZ R	512 11	YB12A-A				1000 Z GTR, K 1, LTD, R2, J	518 21	YTX20L-BS

# MOTORCYCLES



Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning
ZGT A	518 21	YTX20L-BS	1500 VN A, -C Vulcan			<b>01.2003-</b>	511 01	YTZ14S
1000 ZL A Eliminator	514 11	YB14L-A2	<b>01.1996-</b>	520 12	Y50-N18L-A	<b>Kymco</b>		
1000 ZX 10-R	514 11	YB14L-A2	1500 VN D, -E Vulcan,			50 Agility	504 12	YTX5L-BS
1000 ZX A Concours	518 21	YTX20L-BS	G1, -F, -H, -L, -N, -J1	514 22	YTX16-BS	50 Calypso 50,	504 12	YTX5L-BS
1000 ZX A Ninja, ZX 10B Tomcat	514 11	YB14L-A2	1500 VN SE B Vulcan			Cobra, Cross, Filly 50	504 12	YTX5L-BS
1000 ZX C Ninja	510 01	YT12B-BS	<b>01.1996-</b>	520 12	Y50-N18L-A	50 Dink, People,	504 12	YTX5L-BS
1100 GPZ			1600 VN	514 22	YTX16-BS	Top Boy	504 12	YTX5L-BS
<b>01.1995-</b>	512 14	YTX14-BS	2000 VN	514 22	YTX16-BS	50 Fever ZX,		
1100 GPZ, Z 1100 B						Heroism, Curio	504 11	YB4L-B
<b>-1986</b>	519 15	YB16HL-A-CX	<b>KL-Shelung</b>			50 KB	503 14	YTX4L-BS
1100 KZ A	518 21	YTX20L-BS	50 Club, Racer	512 14	YTX14-BS	50 Racer, Looping,		
1100 KZ B GP	519 15	YB16HL-A-CX	<b>Kreidler</b>			People	504 12	YTX5L-BS
1100 KZ D Spectre, L LTD			50 Florett	507 14	YB7C-A	50 Scout, ZX Fever,		
1100 Z B	518 21	YTX20L-BS	80 Florett	507 14	YB7C-A	Sniper	503 14	YTX4L-BS
<b>-1986</b>	519 15	YB16HL-A-CX	125 Mustang	507 14	YB7C-A	50 Spacer, Super 9	504 12	YTX5L-BS
1100 Z ST	518 21	YTX20L-BS	<b>KTM</b>			80 Filly	504 12	YTX5L-BS
1100 Z Zephyr	514 22	YTX16-BS	50 Go, Chrono	503 14	YTX4L-BS	100 alle Modelle/		
1100 ZG -A7, 8	518 21	YTX20L-BS	50 Kross	504 11	YB4L-B	all models	504 12	YTX5L-BS
1100 ZN B LTD	514 11	YB14L-A2	80 RLW-RSL,			125 B&W	508 12	YTX9-BS
1100 ZR A,B	514 22	YTX16-BS	Chopper/PL	509 14	YB9-B	125 Calypso	508 12	YTX9-BS
1100 ZRX			125 EXC	509 14	YB9-B	125 Dink LX	508 12	YTX9-BS
<b>01.1997-</b>	512 14	YTX14-BS	200 EXC	509 14	YB9-B	125 Fox Hunt	506 15	YTX7A-BS
1100 ZX C-G, D 1	512 14	YTX14-BS	250 EXC	509 14	YB9-B	125 Heroism,		
1100 ZX-11 Ninja	514 11	YB14L-A2	300 EXC	509 14	YB9-B	-Spacer, -Vector	504 11	YB4L-B
1100 ZX-11 Ninja, ZX-12 Ninja			380 EXC	509 14	YB9-B	125 Jockey	506 15	YTX7A-BS
1100 ZXR C	512 14	YTX14-BS	400 EXC Racing	504 12	YTX5L-BS	125 Movie, Vivio	508 12	YTX9-BS
1100 ZZR			400 LC4, RXC, LC4	508 12	YTX9-BS	125 People, Zing	506 15	YTX7A-BS
<b>01.1993-</b>	512 14	YTX14-BS	450 EXC, MXC	504 12	YTX5L-BS	150 B&W, Dink/LX,		
1100 ZZR			500 K4 Enduro	509 14	YB9-B	Spacer, Vivio	508 12	YTX9-BS
<b>-1992</b>	514 11	YB14L-A2	520 EXC, MXC	504 12	YTX5L-BS	150 CX, DJW,		
1100 ZZR EU			525 EXC Racing, MXC	504 12	YTX5L-BS	DJX, DJY	503 14	YTX4L-BS
(ZXT10C)	514 11	YB14L-A2	550 LC	509 14	YB9-B	150 Fox Hunt, People	506 15	YTX7A-BS
1100 ZZR EU			620 Adventure,			150 Heroism	504 11	YB4L-B
(ZXT10D)	512 14	YTX14-BS	Duke, E, LC4, LS-E	508 12	YTX9-BS	250 alle Modelle/		
1200 ZG A, B Voyager	520 12	Y50-N18L-A	625 LC4 SXC, SMC	509 01	Y TZ10S	all models	510 12	YTX12-BS
1200 ZRX R/S (ZRT20A/B)			640 Adventure, Duke,			400 Xciting	510 12	YTX12-BS
1200 ZRX R/S (ZRT20A/B)	512 14	YTX14-BS	RXC LC4, Supermoto			500 Xciting	512 14	YTX14-BS
1200 ZX A1	511 01	YTZ14S	<b>01.1999-12.2002</b>	508 12	YTX9-BS	K 12	504 11	YB4L-B
1200 ZX-12R (ZXT20B)	511 01	YTZ14S	640 Adventure,			<b>Laverda</b>		
1200 ZZ-R (ZXT20C)	511 01	YTZ14S	Comet, Duke II,			125 CU Rider	506 11	12N5,5-3B
1300 KZ A, B Touring	520 12	Y50-N18L-A	RXC LC4, Supermoto			125 GS Lesmo	506 11	12N5,5-3B
1300 VN 15 B2-B6			<b>01.2003-</b>	509 01	Y TZ10S	125 LB	506 11	12N5,5-3B
<b>-1995</b>	520 12	Y50-N18L-A	660 SMC	508 12	Y TX9-BS	125 LZ		
1300 Z, Z/ZG A	520 12	Y50-N18L-A	950 Adventure,			(Zündapp Motor)	012 14	6N11A-1B
1300 ZG, ZGT A	520 12	Y50-N18L-A	Supermoto,			350	518 21	YTX20L-BS
1300 ZN A Europe	530 30		Superduke, VS	511 01	Y TZ14S	500		YB18L-A
1400 ZX Ninja, Concours, ZG	512 14	YTX14-BS	990 Superduke,			600 OR Atlas	514 11	YB14L-A2
			Supermoto			650 Ghost, Strike	514 11	YB14L-A2
			<b>01.2003-</b>	511 01	Y TZ14S	668	518 14	
			1090 RC8			750		YB18L-A

# MOTORCYCLES

# Banner



Producent-Model	Batteritype	Varenr. originalt udstyr	Producent-Model	Batteritype	Varenr. originalt udstyr	Producent-Model	Batteritype	Varenr. originalt udstyr
Tillverkare - Modell	Batterytyp	Primärutrustningsbeteckning	Tillverkare - Modell	Batterytyp	Primärutrustningsbeteckning	Tillverkare - Modell	Batterytyp	Primärutrustningsbeteckning
	Banner			Banner			Banner	
750 Formula	504 11	YB4L-B	650 (12V)	506 15	YTX7A-BS	650 NTX		YB18L-A
750 SF/SFC/GTL/GTS		12N24-3A	650 (6V)	013 14	B38-6A	650 V65	530 30	
750 Strike		12N24-3A	750 (12V)	506 15	YTX7A-BS	650 V65 Custom		YB18L-A
1000	530 30		Il Greeeve 711 (12V)	506 15	YTX7A-BS	750	530 30	
1200	530 30					750 Nevada, Club		YB18L-A
						750 NTX, V75		YB18L-A
<b>Maico</b>								
125 GS	007 14	B39-6	50-80 alle Modelle/all models	504 11	YB4L-B	850 alle Modelle/all models		
250 GST	007 14	B39-6	100 Booster, Ovetto	504 12	YTX5L-BS	1000 alle Modelle/all models	530 30	
250 M	007 14	B39-6	100 Nitro	503 14	YTX4L-BS	1000 alle Modelle/all models	530 30	
250 MD	505 12	YB5L-B	125 Active	507 14	YB7C-A	1100 California		
260 GST	007 14	B39-6	125 Dodo, -Skyliner	507 14	YB7C-A	<b>01.03-12.05</b>	513 14	YTX15L-BS
360 T	007 14	B39-6	125 Flame	506 15	YTX7A-BS	1100 California,		
400 T	007 14	B39-6	125 IP 125 MAG	507 14	YB7C-A	Special Jackal, Breva,		
440 T	007 14	B39-6	125 Skyliner 125		YB7L-B2	Griso		
504 GS	007 14	B39-6	125 XC Active	507 14	YB7C-A	<b>01.05-12.09</b>	514 22	YTX16-BS
alle anderen			125 XC Flame	506 15	YTX7A-BS	1100 Stone, EV		
Naßbatterie-Typen/			150 Vertex	506 15	YTX7A-BS	<b>01.94-12.05</b>	530 30	
all other wet			250 Majestic	507 14	YB7C-A	1100 Quota, Sport		
battery types			250 YP Majesty	506 15	YTX7A-BS	<b>01.97-12.00</b>	513 14	YTX15L-BS
Cup	008 11	B49-6				1100 V11 Bassa, EV		
	505 12	YB5L-B				<b>01.98-12.05</b>	530 30	
<b>Malaguti</b>								
50 alle Modelle/all models	504 11	YB4L-B	<b>Montesa</b>		512 11	YB12A-A		
100 Ciak	505 12	YB5L-B	250 Crono					
100 F12	504 12	YTX5L-BS	<b>Moto Guzzi</b>					
100 Phantom F12	504 12	YTX5L-BS	125 Bicilindrico, Bizylinder	012 14	6N11A-1B			
125 Ciak, F18	509 14	YB9-B	125 Custom	509 14	YB9-B	1200 alle Modelle/all models		
125 Madison	509 14	YB9-B	125 Scrambler	013 14	B38-6A	<b>01.99-12.05</b>	513 14	YTX15L-BS
125 Runner VS, Rally	503 12	YB3L-A	125 Stornello Sport	007 14	B39-6	1250 V11 Le Mans, Sport		
125 Runner, R		6N6-3B	125 TT		12N5,5-4A	<b>01.09-</b>	514 22	YTX16-BS
150 Ciak	509 14	YB9-B	160 Stornello			V 50		YB18L-A
150 F18	509 14	YB9-B	Scrambler	013 14	B38-6A	V 11 C. I./C. S.		
150 Madison	509 14	YB9-B	175 Lodola	008 11	B49-6	V 35	530 30	
180 Madison	509 14	YB9-B	200 Motocarro					
200 Madison	509 14	YB9-B	Ercolino	013 14	B38-6A	<b>Moto Morini</b>		
250 Madison	509 14	YB9-B	250 4-cyl.	512 11	YB12A-A	125 Corsaro	007 14	B39-6
400 Madison	509 14	YB9-B	250 Bicilindrico,			125 Country	007 14	B39-6
500 Spidermax GT	509 14	YB9-B	Bizylinder	012 14	6N11A-1B	350 Kangaroo	012 14	6N11A-1B
			350		YB18L-A	350 SPK2		YB18L-A
<b>Malanca</b>								
125 CE	012 14	6N11A-1B	350 Florida, Nevada,			500 Camel	012 14	6N11A-1B
125 Mark		12N5,5-4B	NTX			500 Excalibur		YB18L-A
125 OB One		12N5,5-4B	350 GTS			500 S,-Turbo		YB18L-A
125 SSM		12N5,5-4B	400 GTS			501		YB18L-A
150 GT	012 14	6N11A-1B	450					
<b>Matchless</b>								
250 (6V)	013 14	B38-6A	500 alle Modelle/all models	520 12	Y50-N18L-A	<b>Motobecane</b>		
350 (6V)	013 14	B38-6A	600 alle Modelle/all models			92 D	007 14	B39-6
500 (6V)	013 14	B38-6A	650 Nevada	520 12	Y50-N18L-A	124 L, LT, LT1, LT2	012 14	6N11A-1B
			650 Nevada N.T	520 12	Y50-N18L-A	124 Serie/series	012 14	6N11A-1B
						Booster	504 11	YB4L-B
						D 353	007 14	B39-6
						Hot Champ, Moped	504 11	YB4L-B
						Moped	504 11	YB4L-B
						SP93D, DL	007 14	B39-6



# MOTORCYCLES



Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning
Target, Active 50, Active 80	504 11	YB4L-B	500 Country, Tour, Silverstar Classic	514 11	YB14L-A2	<b>PGO</b>	50 Comet, Galaxy, Big Max, Ultima	503 14
<b>Motor Jikov</b>			500 Green Star, Red Star	514 11	YB14L-A2		50 Start	504 11
50 Dandy	504 11	YB4L-B	500 Mastiff, Baghira				80 Star, Big Max	503 14
125 Dandy	505 12	YB5L-B	500 Silverstar Gespann, Saxon Country	514 11	YB14L-A2		90 alle Modelle/ all models	503 14
<b>Motorans</b>			500 Skorpion Replica	514 11	YB14L-A2		125 T-Rex	503 14
250 Strada	512 11	YB12A-A	660 alle Modelle/ all models	509 14	YB9-B		125 Ultima	503 14
350 Forsa	520 12	Y50-N18L-A	1000 S				150 4TT-Rex	503 14
350 Vento	512 11	YB12A-A				<b>Polaris Victory</b>	alle Modelle/ all models	518 21
500 Desmo	514 11	YB14L-A2					50 Lido, Typhoon, Storm, NRG	504 11
500 Twin	520 12	Y50-N18L-A					50 M, MS, Cobra	007 14
<b>Motron</b>			<b>Norton</b>	507 14	YB7C-A		50 Monza GSL; GT; GTL, Jet	007 14
50 alle Modelle/ all models	504 11	YB4L-B	350 Navigator	509 14	YB9-B		80 Cobra, GT, Monza	007 14
<b>MV Agusta</b>			750 Ranger	514 11	YB14L-A2		80 Lido, SE	505 12
125 GT 125	506 11	12N5,5-3B	850 Commando				125 Lido CD, Typhoon	507 13
125 Serie/series	012 14	6N11A-1B	<b>Ossa</b>	007 14	B39-6		175 SV- SVS	008 11
350 GT 350	506 11	12N5,5-3B	250 Copa	514 11	YB14L-A2		250 SG,-SGS	008 11
750 Aviamento, GT, F4, Serie Oro	530 30		500 Yankee			<b>Puch</b>	50 Lido, Typhoon, Storm, NRG	504 11
750 F4 Brutale			<b>Ozbike</b>				50 M, MS, Cobra	007 14
<b>01.2000-12.2008</b>	509 01	YTZ10S	alle Modelle/ all models	504 12	YTX5L-BS		50 Monza GSL; GT; GTL, Jet	007 14
750 GT 750 S, -SS	530 30		<b>Panda Motor Sports</b>				80 Cobra, GT, Monza	007 14
800 S, -SS	530 30		36 Com-ute				80 Lido, SE	505 12
900 GT 900 S	530 30		50 Com-ute				125 Lido CD, Typhoon	507 13
910 Brutale	509 01	YTZ10S	50 Cub	503 14	YTX4L-BS		175 SV- SVS	008 11
1000 F4 S/1+1, GT 1000			50 Fun Rider	507 13	6N2-2A		250 SG,-SGS	008 11
<b>01.1989-12.2004</b>	530 30		50 Retro	503 14	YB7-A	<b>Rizzato</b>	alle Modelle/ all models	504 11
1000 F4 S/1+1, GT 1000			70 Trail Rider	503 14	YTX4L-BS		50 alle Modelle/ all models	YB4L-B
<b>01.2005-12.2008</b>	509 01	YTZ10S				<b>Royal-Enfield</b>	250 Turbo Twin	007 14
1100 GT 1100	530 30		<b>Panther</b>	013 14	B38-6A		350 alle Modelle/ all models (E-Start)	B39-6
<b>MZ/MUZ</b>			589	013 14	B38-6A		<b>01.2000-12.2003</b>	512 14
125 ES, TS, ETS	012 14	6N11A-1B	645 120	013 14	B38-6A		350 alle Modelle/ all models (Kick-Start)	YTX14-BS
125 ETZ	509 14	YB9-B	1000	013 14	B38-6A		<b>01.1995-12.1999</b>	507 13
125 Saxon Roadster	505 12	YB5L-B	<b>Peugeot</b>				350 alle Modelle/ all models (Kick-Start)	YB7-A
150 ES, TS, ETS	012 14	6N11A-1B	25 alle Modelle/ all models	504 11	YB4L-B		<b>01.2000-12.2003</b>	505 12
150 ETZ	509 14	YB9-B	50 alle Modelle/ all models	504 11	YB4L-B		500 alle Modelle/ all models (E-Start)	YB5L-B
250 ETZ	509 14	YB9-B	80 alle Modelle/ all models	505 12	YB5L-B		<b>01.2000-12.2003</b>	512 14
250 TS, ETS	012 14	6N11A-1B	100 alle Modelle/ all models	504 12	YTX5L-BS		500 alle Modelle/ all models (Kick-Start)	YTX14-BS
251 Saxton Tour,			125 alle Modelle/ all models	505 12	YB5L-B		<b>01.1995-12.1999</b>	507 13
Saxon Fun	505 12	YB5L-B	150 alle Modelle/ all models	505 12	YB5L-B		500 alle Modelle/ all models (Kick-Start)	YB7-A
301 ETZ	505 12	YB5L-B		512 11	YB12A-A		<b>01.2000-12.2003</b>	505 12
301 Saxon Tour,							750 Interceptor	507 13
Saxon Fun	505 12	YB5L-B						YB7-A
350 Navigator	012 14	6N11A-1B						

# MOTORCYCLES

# Banner



Producent-Model	Batteritype	Varenr. originalt udstyr	Producent-Model	Batteritype	Varenr. originalt udstyr	Producent-Model	Batteritype	Varenr. originalt udstyr
Tillverkare - Modell	Batterytyp	Primärutrustningsbeteckning	Tillverkare - Modell	Batterytyp	Primärutrustningsbeteckning	Tillverkare - Modell	Batterytyp	Primärutrustningsbeteckning
	Banner			Banner			Banner	
<b>Sachs</b>			<b>Stinger</b>			100 GP V		6N4-2A
50 City CV		6YB8L-B	Orca	503 14	YTX4L-BS	100 GT, SP	004 12	6N4B-2A
50 Reggae, Splinter	504 11	YB4L-B	<b>Suzuki</b>			100 TC Blazer,		6N4-2A
50 SR Samba, Fox, Gipsy, Limbo	504 11	YB4L-B	50 A ZZS	503 14	YTX4L-BS	Honcho		6N4-2A
80 City CV, -E		6N11-2D	50 A, KM		6N4-2A	105 B P		6N4-2A
80 SR	505 12	YB5L-B	50 AD, Adress, AE, M, AGT, AH, AJ, AP			110 alle Modelle/all models	504 12	YTX5L-BS
125 Kat	505 12	YB5L-B	AY, AZ, CP	503 14	YTX4L-BS	125 AN	506 15	YTX7A-BS
125 Sachs Scooter		6YB8L-B	50 CP CH, CS	504 11	YB4L-B	125 Burgman	508 12	YTX9-BS
125 Ultra 6-Gang	509 14	YB9-B	50 FA, Shuttle		6N4-2A	125 CS	507 13	YB7-A
125 ZZ	506 11	12N5,5-3B	50 FB, M	503 14	YTX4L-BS	125 DN	507 13	YB7-A
600 Roadster			S50 GT	004 12	6N4B-2A	125 DR R, S	504 11	YB4L-B
800 Roadster V2			50 Katana	503 14	YTX4L-BS	125 DR SE	506 15	YTX7A-BS
1000 Beast			50 OR	004 12	6N4B-2A	125 DZ	506 14	6N4-2A
			50 RB	004 12	6N4B-2A	125 Epicuro	506 15	YTX7A-BS
<b>Sanglas</b>			50 Sephia	503 14	YTX4L-BS	125 GS	507 13	YB7-A
400 Y	512 11	YB12A-A	50 TR S, Street Magic		YT4B-BS	125 GT	505 12	YB5L-B
500 S2-V5	514 11	YB14L-A2	50 TS		6N4-2A	125 GZ Marauder	506 14	YTX7L-BS
<b>Sanyang</b>			50 TS XK	504 11	YB4L-B	125 K	511 13	YB10L-B
50 alle Modelle/all models	503 14	YTX4L-BS	50 Tune	503 14	YTX4L-BS	125 PG Gamma	504 12	YTX5L-BS
125 Duke	506 15	YTX7A-BS	50 UR (Velde)		YT4B-BS	125 RA X, RG	504 11	YB4L-B
125 Husky, Super Duke	506 14	YTX7L-BS	50 UXW	503 14	YTX4L-BS	125 RV	506 14	6N4-2A
150 alle Modelle/all models	506 15	YTX7A-BS	50 YR		YT4B-BS	125 RV SE, R, Tracker	004 12	YTX7L-BS
			50 Zillion	503 14	YTX4L-BS	125 SP	004 12	6N4B-2A
			50 ZR, K, KE	004 12	6N4B-2A	125 TC Prospector, TF	004 12	6N4B-2A
<b>Simson</b>			50 ZZ	503 14	YTX4L-BS	125 TS Duster, ER	004 12	6N4B-2A
S 50	012 11	6N11A-3A	80 A		6N4-2A	125 TS R, SZ	503 14	YTX4L-BS
S 50 B, C, E, N	012 11	6N11A-3A	80 CP	505 12	YB5L-B	125 TS, ERT		6N4-2A
S 51	012 11	6N11A-3A	80 DG	504 11	YB4L-B	125 VL Intruder LC	506 14	YTX7L-BS
S 51/1m B	506 11	12N5,5-3B	80 FB D	504 12	YTX5L-BS	150 AN	506 15	YTX7A-BS
S 51/1m C	506 11	12N5,5-3B	80 FB, M	503 14	YTX4L-BS	150 Burgman	508 12	YTX9-BS
S 51/1m E	506 11	12N5,5-3B	80 FR	503 14	YTX4L-BS	150 UC Epicuro	506 15	YTX7A-BS
S 53	506 11	12N5,5-3B	80 GT E; EX; L; LX	004 12	6N4B-2A	185 TC Suerra		6N4-2A
S 70, C, E	012 11	6N11A-3A	80 RG, C	504 11	YB4L-B	185 TF, TS ER	004 12	6N4B-2A
S 70/1, E	506 11	12N5,5-3B	80 TS ER		6N4B-2A	200 B	507 13	YB7-A
S 83, B, CX, E, OR	506 11	12N5,5-3B	80 TS X	504 11	YB4L-B	200 Big Boy	511 12	YB10L-A2
SR 50 N	012 11	6N11A-3A	90 A100, Go-Fer		6N4-2A	200 DR SE	506 14	YTX7L-BS
SR 50, B	012 11	6N11A-3A	90 CS G	505 12	YB5L-B	200 GT N, EN	507 13	YB7-A
SR 50, CC, CCE, XC, XG	505 12	YB5L-B	90 FB	503 14	YTX4L-BS	200 RV	506 14	YTX7L-BS
SR 50/1, B, C, CC, XC, XG	506 11	12N5,5-3B	90 RV		6N4-2A	200 SP	504 11	YB4L-B
SR 80, CC, CCE	505 12	YB5L-B	90 TC		6N4-2A	200 T	505 12	YB5L-B
SR 80/1	506 11	12N5,5-3B	90 TC J, R		6N2-2A	200 TS R, RM	503 14	YTX4L-BS
SR 80/1 B	506 11	12N5,5-3B	90 TS		6N4-2A	250 AN Burgman	506 15	YTX7A-BS
SR 80/1 C, CC, XC, XG	506 11	12N5,5-3B	100 AG	504 12	YTX5L-BS	250 DR	504 12	YTX5L-BS
			100 AH Adress	504 12	YTX5L-BS	250 DR S	504 11	YB4L-B
			100 AX		6N4-2A	250 DR S (Europe)	506 14	YTX7L-BS
			100 BP		6N4-2A	250 DR Z	506 15	YTX7A-BS
<b>Skyliner</b>			100 FB	505 12	YB5L-B	250 Glass Stocker,		
Scooter	507 14	YB7C-A						



# MOTORCYCLES

Banner



Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning
GN, GNX E, GST	511 12	YB10L-A2	450 GS E, S, T, TU, TX	511 12	YB10L-A2	650 DR RSE SP43A	512 14	YTX14-BS
250 GSF	506 15	YTX7A-BS	500 DR			650 DR RSE, RSEU	512 14	YTX14-BS
250 GSX ES		YB12B-B2	<b>-1983</b>	004 12	6N4B-2A	650 DR RU	505 12	YB5L-B
250 GSX FS	506 15	YTX7A-BS	500 DR S	504 11	YB4L-B	650 DR SE SP46A	508 12	YTX9-BS
250 GSX, ET	511 12	YB10L-A2	500 DR S			650 DR SE, SEU	508 12	YTX9-BS
250 GT	505 12	YB5L-B	<b>01.1986-</b>	505 12	YB5L-B	650 DR SES	510 12	YTX12-BS
250 GT ET	511 12	YB10L-A2	500 GS			650 GR	514 11	YB14L-A2
250 GZ Marauder	506 14	YTX7L-BS	<b>-1979</b>	511 12	YB10L-A2	650 GS EX	511 12	YB10L-A2
250 RG	505 12	YB5L-B	500 GS E			650 GS GT	514 11	YB14L-A2
250 RGV	503 14	YTX4L-BS	<b>-1981</b>	511 12	YB10L-A2	650 LS, Savage	514 13	YB14L-B2
250 SP	504 11	YB4L-B	500 GS E (2-cyl.)			650 SV, S	510 21	YTZ12A-BS
250 T	505 12	YB5L-B	<b>01.1989-</b>	511 13	YB10L-B	650 XF Freewind	508 12	YTX9-BS
250 TS		6N2-2A	500 GS E, EU	511 13	YB10L-B	650 XN85 Turbo	514 11	YB14L-A2
250 TS Savage	004 12	6N4B-2A	500 GS EN	511 13	YB10L-B	700 GS E, ES, GV, GL	514 11	YB14L-A2
250 TS X	504 11	YB4L-B	500 GS Katana			700 VS GL Intruder	516 15	YB16B-A1
250 TU X	511 12	YB10L-A2	<b>-1981</b>	511 12	YB10L-A2	750 DR Big	514 13	YB14L-B2
250 VL	506 14	YTX7L-BS	500 GS L	511 12	YB10L-A2	750 DR S, SU Big	514 11	YB14L-A2
250 Volty	511 12	YB10L-A2	500 GSX EF, ES	511 13	YB10L-B	750 GS, GSX E, ES, ET	514 11	YB14L-A2
250 X 7	505 12	YB5L-B	500 GT	507 13	YB7-A	750 GSX F Katana		
300 GS L		YB12B-B2	500 GT B	511 12	YB10L-A2	<b>01.1989-12.1997</b>	514 13	YB14L-B2
350 DR SE			500 GT Titan	507 13	YB7-A	750 GSX F Katana		
<b>01.1994-</b>	506 14	YTX7L-BS	500 RG	504 12	YTX5L-BS	<b>01.1998-</b>	508 12	YTX9-BS
350 DR S	503 14	YTX4L-BS	500 SP	504 11	YB4L-B	750 GSX R		
350 DR S, SH	503 14	YTX4L-BS	500 TTitan	507 13	YB7-A	<b>-1991</b>	514 11	YB14L-A2
350 DR SE	506 14	YTX7L-BS	550 GS, D, E, EG,			750 GSX R		
350 TJ, R	505 12	YB5L-B	L, M, T	511 12	YB10L-A2	<b>01.1992-12.1995</b>	510 12	YTX12-BS
350 T-1, -2	505 12	YB5L-B	550 GSX E, L, ES,			750 GSX-RT		
370 SP	004 12	6N4B-2A	EF, EV	511 13	YB10L-B	<b>01.1996-</b>	508 12	YTX9-BS
370 SP 370			550 GT J, K, L, M	511 12	YB10L-A2	750 GT, K, LLT	514 11	YB14L-A2
<b>-1983</b>	004 12	6N4B-2A	600 Bandit	508 12	YTX9-BS	750 VS GL, GLP,		
380 GT	507 13	YB7-A	600 DR R, RU, S, SU	505 12	YB5L-B	Intruder	516 15	YB16B-A1
400 AN Burgman	508 12	YTX9-BS	600 GSF F Bandit	508 12	YTX9-BS	800 DR Big		
400 DR S	004 12	6N4B-2A	600 GSF S			<b>01.1992-</b>	512 14	YTX14-BS
400 DRZ E, S	506 01	YT7B-BS	<b>01.1997-</b>	508 12	YTX9-BS	800 DR S, SU Big	512 14	YTX14-BS
400 GN, L, T, TD, X	004 12	6N4B-2A	600 GSX F			800 DR SM		
400 GS X	507 13	YB7-A	<b>-1990</b>	511 13	YB10L-B	<b>1991-</b>	514 13	YB14L-B2
400 GS, E, GSF	508 12	YTX9-BS	600 GSX F Katana			800 DR ST	514 11	YB14L-B2
400 GSF M	508 12	YTX9-BS	<b>01.1997-</b>	508 12	YTX9-BS	800 VL Intruder,		
400 GSX ED, EZ		YB12B-B2	600 GSX-R	508 12	YTX9-BS	Volusia	510 12	YTX12-BS
400 GSX FS Inazuma	506 15	YTX7A-BS	600 RF R			800 VS GLP	516 15	YB16B-A1
400 GSXT, S, ES	511 12	YB10L-A2	<b>01.1997-</b>	508 12	YTX9-BS	800 VS Intruder		
400 GSX X	511 13	YB10L-B	600 SP6600	505 12	YB5L-B	<b>01.1996-</b>	516 15	YB16B-A1
400 GSX-R, RF	508 12	YTX9-BS	600 VS GLS	508 12	YTX9-BS	800 VX	516 15	YB16B-A1
400 SP	004 12	6N4B-2A	600 VS Intruder	516 15	YB16B-A1	800 VZ Marauder	510 12	YTX12-BS
400 SP			650 AN, Burgman	512 14	YTX14-BS	850 GS G	514 11	YB14L-A2
<b>-1983</b>	004 12	6N4B-2A	650 DLV Storm	510 12	YTX12-BS	850 X1-E		
400 SV S	508 12	YTX9-BS	650 DR R	511 13	YB10L-B	900 RF R/RS 2	508 12	YTX9-BS
400 TST	511 12	YB10L-A2	650 DR R SP44A	503 14	YTX4L-BS	1000 DL	512 14	YTX14-BS
400 TS, Apache	505 12	YB5L-B	650 DR RE, REU	510 12	YTX12-BS	1000 GS, G, L, S	514 11	YB14L-A2
400 VZ	506 15	YTX7A-BS	650 DR RER SP45A	510 12	YTX12-BS	1000 GSX-R, TL, R, S	510 12	YTX12-BS
425 GS	511 12	YB10L-A2	650 DR RS SP41/42A	511 13	YB10L-B	1100 GS E, ES	514 13	YB14L-B2
450 GS E, GA, L		YB12B-B2	650 DR RS, RSU	505 12	YB5L-B	1100 GS G	512 14	YTX14-BS

# MOTORCYCLES



Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning
1100 GS G Katana	514 11	YB14L-A2	<b>TGB</b>	50 Akros, Ergon	503 14	YTX4L-BS	500	013 14
1100 GSF Bandit	510 12	YTX12-BS		50 Bunny AS X	504 11	YB4L-B	Early Venon	013 14
<b>01.1993-</b>							Le Voque (12V)	007 14
1100 GSX E, ED, EF, EZ	514 11	YB14L-A2	<b>Tomos</b>	Quadro E-Start, Revival	504 11	YB4L-B	Traxton	013 14
1100 GSX F, FJ	514 13	YB14L-B2						
1100 GSX G	512 14	YTX14-BS						
1100 GSX Katana, L	514 11	YB14L-A2	<b>Triumph</b>	120 Bonneville	507 14	YB7C-A	<b>Vespa-Gilera</b>	013 14
1100 GSX R <b>-1992</b>	514 11	YB14L-A2		150 alle Modelle/ all models	514 11	YB14L-A2	Viper	B38-6A
1100 GSX RW	510 12	YTX12-BS		173 Tigress	012 14	6N11A-1B	80 TG 2	012 11
<b>01.1993-</b>				200 Tiger	012 14	6N11A-1B	80 TG 3	012 11
1100 GSX SZ	514 13	YB14L-B2		250 alle Modelle/ all models	012 14	6N11A-1B	125 TG 1	012 11
1150 GSE, S	514 13	YB14L-B2		350 (12V)	007 14	B39-6	150 Strada	012 11
1200 GS SS, GSF, S, A Bandit	510 12	YTX12-BS		350 (6V)	012 14	6N11A-1B		
1200 GSX	510 12	YTX12-BS		350 3TA, Twenty One	013 14	B38-6A		
1200 GSX R				500 (12V)	007 14	B39-6		
Hayabusa				500 5TA, TR5A/R	012 14	6N11A-1B		
<b>01.1993-</b>	510 21	YTZ12A-BS		600 (12V)	007 14	B39-6		
1200 GV GL				600 Daytona	508 12	YTX9-BS		
Marauder	514 13	YB14L-B2		600 TT600	510 12	YTX12-BS		
1250 GSF, A Bandit	510 21	YTZ12A-BS		650 XVS Drag Star	506 15	YTX7A-BS	<b>Vespa-Piaggio</b>	012 11
1300 GSX-R B-King,				675 Daytona	506 15	YTX7A-BS	RC 125	12N5,5-3B
Hayabusa	510 12	YTX12-BS		750 alle Modelle/ all models	514 11	YB14L-A2	RC 50	YB4L-B
1400 GSX	512 14	YTX14-BS		800 alle Modelle/ all models	510 12	YTX12-BS	RC 600	12N5,5-3B
1400 GV	520 12	Y50-N18-L-A		885 alle Modelle/ all models	514 11	YB14L-A2	RV 200	12N5,5-3B
1400 VS GLF, GLP	514 22	YTX16-BS		900 alle Modelle/ all models	512 14	YTX14-BS	RX 200 Enduro	12N5,5-3B
1400 VS Intruder				956 alle Modelle/ all models	514 11	YB14L-A2	SPO 1	YB9-B
<b>01.1987-</b>	514 11	YB14L-A2		995 alle Modelle/ all models	512 14	YTX14-BS	SPO 2	YB9-B
1500 VL, VL LC Intruder				1000 alle Modelle/ all models	514 11	YB14L-A2	Stalker ZAPC 1300	YB4L-B
<b>01.1987-</b>	514 22	YTX16-BS		1050 alle Modelle/ all models	510 12	YTX12-BS	Tubone 50	YB4L-B
1600 Marauder	514 22	YTX16-BS		1200 Trophy	512 14	YTX14-BS	XR 1	YB9-B
1800 VLR, VZR				1200 alle anderen Modelle/ all other models	514 11	YB14L-A2	XR 2	YB9-B
<b>01.2006-</b>	514 22	YTX16-BS		2300 Rocket 3	510 12	YTX12-BS		
XN 85 Turbo	514 11	YB14L-A2		6TT20B	512 14	YTX14-BS		
<b>Sym (Sanyang)</b>				514 11	YB14L-A2	504 11		
50 Big Wheel, Fancy, Super Fancy, Jet	503 14	YTX4L-BS		514 11	YB14L-A2	50 APE FL		
50 DD				510 12	YTX12-BS	509 14		
<b>01.2009-</b>	503 14	YTX4L-BS		512 14	YTX14-BS	50 FLY		
50 Mio				514 11	YB14L-A2	509 14		
<b>01.2009-</b>	504 12	YTX5L-BS		510 12	YTX12-BS	50 LX		
125 Duke, Husky, Super Duke	506 14	YTX7L-BS		512 14	YTX14-BS	50 PK S E-Starter		
125 Joyride 125				514 11	YB14L-A2	507 13		
125 Megalo				510 12	YTX12-BS	50 PX		
125 Shark				512 14	YTX14-BS	509 14		
200 HD				514 11	YB14L-A2	50 Typhoon		
<b>01.2009-</b>	508 12	YTX9-BS		510 12	YTX12-BS	509 14		
				512 14	YTX14-BS	50 Cosa		
				514 11	YB14L-A2	80 Free		
				510 12	YTX12-BS	80 NRG		
				512 14	YTX14-BS	80 NTT		
				514 11	YB14L-A2	80 P		
				510 12	YTX12-BS	80 PK		
				512 14	YTX14-BS	80 PX E		
				514 11	YB14L-A2	80 Quartz		
				510 12	YTX12-BS	80 Sfera		
				512 14	YTX14-BS	80 TPH		
				514 11	YB14L-A2	80 TPH		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11		
				514 11	YB14L-A2	504 11		
				510 12	YTX12-BS	504 11		
				512 14	YTX14-BS	504 11	</	

# MOTORCYCLES



Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning
80 Zip	504 11	YB4L-B	50 Beluga	504 11	YB4L-B	65 alle Modelle/ all models	504 11	YB4L-B
125 Cosa	509 14	YB9-B	50 Bop, Breeze		6N4-2A	80 CV Beluga, Riva		6N11-2D
125 ET 4	509 14	YB9-B	50 BW's	504 11	YB4L-B	80 DT Mini Enduro,		
125 PE	506 11	12N5,5-3B	50 CA, E Riva		6YB8L-B	MX, MXS		
125 PX	506 11	12N5,5-3B	50 CE S Riva, CG	504 11	YB4L-B	80 DTLC, LC	503 13	YB3L-B
125 PK S	507 13	YB7-A	50 Chappy		6N4-2A	80 FS 1DX, SD		6N4-2A
125 PK XL	507 13	YB7-A	50 CR, CTS/SS	504 11	YB4L-B	80 G6S, G6SB, G7S		6N4A-4D
125 PX	509 14	YB9-B	50 CV		6YB8L-B	80 GT Mini Enduro, GT1		6N4A-4D
125 PXT5	509 14	YB9-B	50 CW Zuma	504 11	YB4L-B	80 LB Chappy, -2A		6N4-2A
125 Sfera	507 13	YB7-A	50 CY	503 14	YTX4L-BS	80 RD LC	503 13	YB3L-B
125 Skipper	507 13	YB7-A	50 DT	004 12	6N4B-2A	80 RD MX	004 12	6N4B-2A
125 SKR	507 13	YB7-A	50 DT M		6N4A-4D	80 RX SE		6N4-2A
150 Cosa, Fly	509 14	YB9-B	50 DT MX	004 12	6N4B-2A	80 SV	507 14	YB7C-A
150 EX	507 13	YB7-A	50 DT R	503 12	YB3L-A	80 TZR, D	503 14	YTX4L-BS
150 P PX	506 11	12N5,5-3B	50 FS 1		6N4A-4D	80 V,D		6N4-2A
150 P X	506 11	12N5,5-3B	50 GT		6N4-2A	80 YE Zesyt	504 11	YB4L-B
150 PE ARC	509 14	YB9-B	50 Jog Z		YT4B-BS	80 YG5T, YG5S	507 14	YB7C-A
150 PX E	509 14	YB9-B	50 LB P, LB2, LB3,			80 YSR, B, D		6N4-2A
150 PX E	506 11	12N5,5-3B	P Champ		6N4-2A	90 BW's 100	504 12	YTX5L-BS
150 SKR	507 13	YB7-A	50 Max	504 11	YB4L-B	90 CR	504 11	YB4L-B
200 Cosa	509 14	YB9-B	50 MJ Towny		6N4-2A	90 HS1, HS1B	506 11	12N5,5-3B
200 L Granturismo	511 13	YB10L-B	50 NEO S, NG,			90 HT1, HT1B Enduro		6N2-2A
200 P E	506 11	12N5,5-3B	Original	504 11	YB4L-B	90 YA	503 14	YTX4L-BS
200 PX	506 11	12N5,5-3B	50 QT Yamahopper		6N4-2A	100 Aerox	503 14	YTX4L-BS
200 PX ARC	509 14	YB9-B	50 R	504 11	YB4L-B	100 AG E		6N4-2A
200 PX E	506 11	12N5,5-3B	50 RD			100 BW's	504 12	YTX5L-BS
200 PX E	509 14	YB9-B	<b>01.1981-</b>	004 12	6N4B-2A	100 DT Enduro	004 12	6N4B-2A
200 PX GS	509 14	YB9-B	50 RD			100 L5T, L5TA	507 14	YB7C-A
250 BV	512 14	YTX14-BS	<b>-1980</b>		6N4A-4D	100 LS2		12N5,5A-3B
250 Hexagon			50 RD M	004 12	6N4B-2A	100 LT2, LT3 Enduro	004 12	6N4B-2A
<b>-1998</b>	509 14	YB9-B	50 RX		6N4-2A	100 NEO S	503 14	YTX4L-BS
250 Hexagon			50 Sachs Roller,			100 RS		6N4A-4D
<b>01.1999-</b>	511 13	YB10L-B	Salient		6YB8L-B	100 RS DX		6N4-2A
250 MP3	512 14	YTX14-BS	50 SH, Slider, Spy	504 11	YB4L-B	100 RST, RXZ S		6N4A-4D
250 NGR	506 11	12N5,5-3B	50 Sting SG (Mofa)		6N4-2A	100 V,V E	503 13	YB3L-B
350 Dakota	506 11	12N5,5-3B	50 STS/SS, Target	504 11	YB4L-B	100 YL2C/CM	507 14	YB7C-A
400 MP3	512 14	YTX14-BS	50 TRZ, TTR E		YT4B-BS	100 YQ	503 14	YTX4L-BS
460 X9	512 14	YTX14-BS	50 TY M		6N4A-4D	100 YT (Taiwan)	504 12	YTX5L-BS
500 BV, MP3	512 14	YTX14-BS	50 Why	504 11	YB4L-B			
CAR	530 30		50 TTR E	502 01	YTZ4A-BS	110 alle Modelle/		
MP, MPR	530 30		50 XC	504 12	YTX5L-BS	all models	505 12	YB5L-B
P 602	530 30		50 XF, XFW	504 12	YTX5L-BS	115 alle Modelle/		
<b>Winking</b>			50 YA	503 14	YTX4L-BS	all models		6N4-2A
			50 YB		YT4B-BS	125 AS2C	506 11	12N5,5-3B
50 Aero X, Bunny AT, -AS, -AX	504 11	YB4L-B	50 YE Zest	504 11	YB4L-B	125 AT2, AT3 Enduro	507 14	YB7C-A
<b>Xingfu</b>			50 YJ R Vino/ Vino Classic	503 14	YTX4L-BS	125 BL 125	507 14	YB7C-A
125 XF Hunter	505 12	YB5L-B	50 YM Breeze	504 11	YB4L-B	125 DT	004 12	6N4B-2A
<b>Yamaha</b>			50 YZ, D, ZS	504 12	YTX5L-BS	125 DT 125 R	503 13	YB3L-B
50 Axis	503 14	YTX4L-BS	60 alle Modelle/ all models		YT4B-BS	125 DT E	507 14	YB7C-A
					6N2-2A	125 DT LC 10V	503 13	YB3L-B
						125 DT LC 35E	503 13	YB3L-B

# MOTORCYCLES

Banner



Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning
125 DT MX	004 12	6N4B-2A	250 DT MX		6N6-3B-1	<b>01.2009-</b>	509 01	YTZ10S
125 DT R4 DK	503 13	YB3L-B	250 DT3 Enduro		6N4-2A	500 XJ	512 11	YB12A-A
125 DT RE		12N5,5-4B	250 Majesty	506 14	YTX7L-BS	500 XP (T-Max)	508 01	YT9B-4
125 RD	506 11	12N5,5-3B	250 Morphous	509 01	YTZ10S	500 XS	514 11	YB14L-A2
125 RD LC	505 12	YB5L-B	250 RD		12N5,5A-3B	500 XSE	514 11	YB14L-A2
125 RS	511 13	YB10L-B	250 RDLC		12N5,5A-3B	500 XT	503 13	YB3L-B
125 RX	004 12	6N4B-2A	250 SR	512 11	YB12A-A	500 XT A		6N6-3B-1
125 SR	507 14	YB7C-A	250 SR, E, SE	512 11	YB12A-A	500 XT E		
125 TDR			250 SRV, G	506 15	YTX7A-BS	<b>01.1990-</b>	508 12	YTX9-BS
<b>01.1993-</b>	504 12	YTX5L-BS	250 SRX	512 11	YB12A-A	500 XT N, T	505 12	YB5L-B
125 TW	507 14	YB7C-A	250 TDR	505 12	YB5L-B	500 XT Z Tenere'	512 13	YB12AL-A2
125 TTR	503 14	YTX4L-BS	250 TT		YTB7-BS	500 XTE	508 12	YTX9-BS
125 TZR			250 TZR	505 12	YB5L-B	500 XV	512 13	YB12AL-A2
<b>01.1993-</b>	505 12	YB5L-B	250 WRF	504 12	YTX5L-BS	535 alle Modelle/ all models		
125 XC	507 14	YB7C-A	250 XS	512 11	YB12A-A	512 13	YB12AL-A2	
125 XC			250 XT	503 13	YB3L-B	550 XJ	512 11	YB12A-A
Beluga (Roller)	507 14	YB7C-A	250 XV	511 12	YB10L-A2	550 XT		
125 XC			350 BW		YB12B-B2	<b>01.1984-</b>	505 12	YB5L-B
Cygnus (Roller)	506 15	YTX7A-BS	350 BWE	507 14	YB7C-A	550 XZ	514 11	YB14L-A2
125 XCT Cygnus	506 15	YTX7A-BS	350 R3	505 12	YB5L-B	600 FJ, FZ	512 11	YB12A-A
125 XT		6N4A-4D	350 RD		12N5,5A-3B	600 FZ6	510 01	YT12B-BS
125 XV	511 12	YB10L-A2	350 RD			600 FZR		
125 XV, S Virago	505 12	YB5L-B	<b>-1985</b>	506 11	12N5,5-3B	<b>01.1989-12.1993</b>	512 13	YB12AL-A2
125 YAS1/C		12N5,5A-3B	350 RD F			600 FZR R 94	510 12	YTX12-BS
125 YJ	506 15	YTX7A-BS	<b>01.1986-</b>	505 12	YB5L-B	600 FZRR	512 13	YB12AL-A2
125 Zuma			350 RD LC			600 FZS Fazer	510 12	YTX12-BS
<b>01.2009-</b>	506 15	YTX7A-BS	<b>-1982</b>	506 11	12N5,5-3B	600 FZS S	510 01	YT12B-BS
150 RX	503 13	YB3L-B	350 RD R5		12N5,5A-3B	600 SRX	505 12	YB5L-B
150 SR	507 14	YB7C-A	350 RDLC, LCF	505 12	YB5L-B	600 TT		6N2-2A
150 XC Fly One R	506 15	YTX7A-BS	350 RZ	506 11	12N5,5-3B	600 TTE	508 12	YTX9-BS
175 DT Enduro	004 12	6N4B-2A	350 TT, TTE		6N2-2A	600 TTS	503 14	YTX4L-BS
175 DT Enduro		6N6-3B-1	350 XT	503 13	YB3L-B	600 TTT, TTW		6N4-2A-7
180 RT G		6N6-3B-1	350 YR2/C	506 11	12N5,5-3B	600 XJ	512 11	YB12A-A
180 XC Cygnus	511 12	YB10L-A2	360 XS	512 11	YB12A-A	600 XJ Diversion		
180 XC			400 FZR	512 13	YB12AL-A2	<b>01.1992-</b>	508 12	YTX9-BS
Cygnus (Roller)		6N11-2D	400 FZRR, RRSP	508 12	YTX9-BS	600 XJ, H, N	512 11	YB12A-A
180 XC, D, Z Riva	511 13	YB10L-B	400 RD		12N5,5A-3B	600 XT		
185 alle Modelle/ all models			400 SR		YTB4-BS	<b>01.1984-</b>	505 12	YB5L-B
		YB7L-B	400 XJ	512 11	YB12A-A	600 XT E		
200 AGE, G	004 12	6N4B-2A	400 XS Maxim	512 11	YB12A-A	<b>01.1992-</b>	508 12	YTX9-BS
200 BW	507 14	YB7C-A	400 XS, SE, DOHC	512 11	YB12A-A	600 XT Tenere		
200 CS3B, CS3C		YB9L-A2	400 XSS Heritage			<b>-1984</b>	512 11	YB12A-A
200 CS5		YB9L-A2	Special	512 11	YB12A-A	600 XT Z Tenere		
200 DTRE	503 13	YB3L-B	400 XV	512 13	YB12AL-A2	<b>01.1986-</b>	512 13	YB12AL-A2
200 RD, DX	509 14	YB9-B	400 YP Majesty	508 12	YTX9-BS	600 XTE, EH, EN	508 12	YTX9-BS
200 TW	507 14	YB7C-A	450 alle Modelle/			600 XTE, EH, EN, H,		
200 XC, Z Riva	511 13	YB10L-B	all models	504 12	YTX5L-BS	N, Z	505 12	YB5L-B
200 XT		6N4A-4D	500 FXR, FZR	512 13	YB12AL-A2	600 XTKH	503 14	YTX4L-BS
200 YCS1		YB9L-A2	500 RD	506 11	12N5,5-3B	600 XTZ	512 13	YB12AL-A2
225 XT Serow	506 14	YTX7L-BS	500 SR		YTB4-BS	600 YX Radian	512 11	YB12A-A
230 TTR E	504 12	YTX5L-BS	500 SR, SP	507 14	YB7C-A	600 YZF		
250 DT Enduro	004 12	6N4B-2A	500 SP			<b>01.1995-12.2007</b>	510 12	YTX12-BS

# MOTORCYCLES

Banner



Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning
600 YZF-R6, R7 <b>01.2006-12.2007</b>	509 01	YTZ10S	1000 FZS 1 <b>01.2001-12.2005</b>	512 01	YT14B-4			
650 Burgman	512 14	YTX14-BS	1000 FZS 1 <b>01.2006-</b>	511 01	YTZ14S			
650TX	514 11	YB14L-A2	1000 GTS <b>01.1991-</b>	512 14	YTX14-BS			
650TX3	512 11	YB12A-A	1000 XVTR1 1000 XV Virago	520 12	Y50-N18L-A			
650 X1	506 11	12N5,5-3B	1000 XV, SE Midnight Sp.	520 12	Y50-N18L-A			
650 X2	512 11	YB12A-A	1000 YZF	512 14	YTX14-BS			
650 XJ	512 11	YB12A-A	<b>01.1997-12.1998</b>	510 01	YT12B-BS			
650 XJ, R, XJT Turbo	512 11	YB12A-A	1000 YZF R1 <b>01.1999-12.2003</b>	510 01	YT12B-BS			
650 XS, SE	514 11	YB14L-A2	1000 YZF R1 <b>01.2004-</b>	509 01	YTZ10S			
650 XS-2, XSS	514 11	YB14L-A2	1100 BT	512 01	YT14B-4			
650 XVS DragStar	510 01	YT12B-BS	1100 FJ <b>01.1991-</b>	514 11	YB14L-A2			
660 SZR, XTZ	508 12	YTX9-BS	1100 XJ Maxim	520 11	Y50-N18L-A3			
700 FZ Fazer	514 11	YB14L-A2	1100 XV Virago	520 11	Y50-N18L-A3			
700 XJ Maxim, XJS	514 11	YB14L-A2	1100 XVG, GC	520 12	Y50-N18L-A			
700 XV C, Virago, XVSS	516 16	YB16AL-A2	1100 XVS V-Star, Drag Star, A Drag Star	512 01	YT14B-4			
750 FX	514 11	YB14L-A2	1200 FJ	514 11	YB14L-A2			
750 FZ	514 11	YB14L-A2	1200 VMX V-Max	516 16	YB16AL-A2			
750 FZ Genesis	514 11	YB14L-A2	1200 XJR	512 14	YTX14-BS			
750 FZR	508 12	YTX9-BS	1200 XVZ	520 12	Y50-N18L-A			
750 FZRRT Genesis	514 11	YB14L-A2	1300 FJR	512 01	YT14B-4			
750 FZX	514 11	YB14L-A2	1300 XJR	511 01	YTZ14S			
750 TX	519 15	YB16HL-A-CX	1300 XVZ13 <b>01.1990-</b>	520 12	Y50-N18L-A			
750 XJ	514 11	YB14L-A2	1300 XVZ13 <b>01.1991-</b>	514 11	YB14L-A2			
750 XJ Seca	514 11	YB14L-A2	1300 XJR	512 14	YTX14-BS			
750 XJM Midnight			1300 XJR	512 14	YTX14-BS			
Virago	514 11	YB14L-A2	1300 XVZ13 <b>01.1991-</b>	512 14	YTX14-BS			
750 XS, SE	514 11	YB14L-A2	1300 XVZ13 <b>01.1996-</b>	512 14	YTX14-BS			
750 XS-2	514 11	YB14L-A2	1300 XJR	512 01	YT14B-4			
750 XTZ Super			1300 XVZ13 <b>01.2007-12.2009</b>	511 01	YTZ14S			
Tenere	514 11	YB14L-A2	1300 XVZ13 <b>01.1996-</b>	512 14	YTX14-BS			
750 XV SE	516 16	YB16AL-A2	1300 XJR	512 01	YT14B-4			
750 XV Virago	516 16	YB16AL-A2	1300 XVZ13 <b>01.1996-</b>	511 01	YTZ14S			
750 YZF R	510 12	YTX12-BS	1300 XVZ13 <b>01.1986-12.1993</b>	520 12	Y50-N18L-A			
750 YZF SP	510 12	YTX12-BS	1300 XVZ13 <b>01.1996-</b>	518 21	YTX20L-BS			
750 YZF-R7	508 01	YT9B-4	1300 XVZ13 <b>01.2009-</b>	518 21	YTX20L-BS			
850 TDM <b>-1995</b>	510 01	YT12B-BS	1600 XV Road Star	511 01	YTZ14S			
850 TDM <b>01.1996-</b>	510 01	YT12B-BS	1700 V-Max <b>01.2009-</b>	511 01	YTZ14S			
850 TRX	510 12	YTX12-BS	1700 V-Max <b>01.2009-</b>	512 01	YT14B-4			
850 XS	514 11	YB14L-A2	1700 XVA Road Star,	518 21	YTX20L-BS			
900 TDM	510 01	YT12B-BS	Silverado	512 01	YT14B-4			
900 XJ S	512 14	YTX14-BS	1700 XVP	512 01	YT14B-4			
900 XJ, -F, XJR, Seca	514 11	YB14L-A2	1854 alle Modelle/ all models	512 01	YT14B-4			
920 alle Modelle/ all models	520 12	Y50-N18L-A	Zündapp					
1000 FZR <b>-1990</b>	514 11	YB14L-A2	80 K, -KS Super	508 12	YTX9-BS			
1000 FZR <b>01.1991-</b>	512 14	YTX14-BS	125 GS, -KS	012 14	6N11A-1B			
			175 KS	012 14	6N11A-1B			

# **ATV-QUADS**

Producent-Model	Batteritype	Varenr. originalt udstyr	Producent-Model	Batteritype	Varenr. originalt udstyr	Producent-Model	Batteritype	Varenr. originalt udstyr
Tillverkare-Modell	Batterytyp	Primärutrustningsbeteckning	Tillverkare-Modell	Batterytyp	Primärutrustningsbeteckning	Tillverkare-Modell	Batterytyp	Primärutrustningsbeteckning
	Banner			Banner			Banner	
<b>Adly</b> alle Modelle/ all models			<b>E-Ton</b>			350 TRX Fourtrax		
	503 14	YTX4L-BS	50 AXL, TXL, NXL, RXL,	503 14	YTX4L-BS	<b>01.1986-12.1987</b>	512 14	YTX14-BS
			90 AXL, TXL, NXL, RXL,	504 12	YTX5L-BS	350 TRX Rancher		
			90 DXL Sierra	503 14	YTX4L-BS	<b>-2000</b>	512 14	YTX14-BS
			150 CXL, YXL Yukon	508 12	YTX9-BS	400 FL R Pilot		
<b>Aeon (Benzai)</b> 50 Cobra, CX-Sport 90 Cobra, CX-Sport 100 Cobra, CX-Sport	503 14	YTX4L-BS	<b>Honda</b>			<b>01.1989-12.1990</b>	512 14	YTX14-BS
	503 14	YTX4L-BS	125 ATC M			400 TRX EX, Sportrax		
	503 14	YTX4L-BS	<b>01.1986-12.1987</b>	510 12	YTX12-BS	<b>01.1999-12.2003</b>	508 12	YTX9-BS
<b>Arctic Cat</b> 50 alle Modelle/ all models 90 alle Modelle/ all models <b>01.2002-</b> 250 alle Modelle/ all models	504 12	YTX5L-BS	125 ATC M			400 TRX FW Foreman		
			<b>01.1984-12.1985</b>	509 14	YB9L-B	<b>01.1995-12.2003</b>	512 14	YTX14-BS
			<b>01.1987-12.1988</b>	508 12	YTX9-BS	450 TRX S		
			125 TRX Fourtrax			Fourtrax S,ES		
			<b>01.1985-12.1986</b>	509 14	YB9L-B	<b>01.1998-12.2003</b>	512 14	YTX14-BS
			200 ATC E Big Red			500 TRX FA		
	514 11	YB14L-A2	<b>01.1982-12.1983</b>	514 12	YB14-A2	Fourtrax Rubicon		
			200 ATC ES Big Red			<b>01.2003-</b>	512 14	YTX14-BS
			<b>-1984</b>	514 12	YB14-A2	650 TRX FA		
			200 ATC M			Fourtrax Rubicon		
	514 11	YB14L-A2	<b>01.1984-12.1985</b>	514 12	YB14-A2	<b>01.2003-</b>	518 21	YTX20L-BS
			200 TRX D Fourtrax			680 TRX		
			Type II			<b>01.2006-</b>	518 21	YTX20L-BS
			<b>01.1991-12.1996</b>	510 12	YTX12-BS	700 TRX XX	508 12	YTX9-BS
			200 TRX Fourtrax					
			<b>01.1990-12.1991</b>	510 12	YTX12-BS			
			200 TRX Fourtrax					
			<b>-1984</b>	514 12	YB14-A2			
			200 TRX SX Fourtrax					
			<b>01.1986-12.1988</b>	510 12	YTX12-BS			
<b>BRP (Can-Am)</b> 50 DS, Quest 90 DS, DS-F, Quest 200 Rally 250 DS 300 Outlander 400 Outlander 500 Traxter, Quest <b>09.1999-12.2005</b> 500 Traxter, Quest <b>01.2002-12.2005</b>	503 14	YTX4L-BS	250 ATC EC Big Red					
			<b>01.1985-12.1987</b>	510 12	YTX12-BS			
			250 ATC SC					
	514 12	YB14-A2	<b>01.1985-12.1987</b>	510 12	YTX12-BS			
			250 TRX Fourtrax					
	510 12	YTX12-BS	<b>01.1985-12.1987</b>	510 12	YTX12-BS			
			250 TRX Recon					
			<b>01.1997-12.2000</b>	510 12	YTX12-BS			
			300 Four EX					
	513 14	YTX15L-BS						
			<b>-1996</b>	512 14	YTX14-BS			
			300 TRX EX Fourtrax					
	513 14	YTX15L-BS	<b>01.1988-12.2000</b>	508 12	YTX9-BS			
			300 TRX Fourtrax					
	513 14	YTX15L-BS	<b>01.1985-12.1987</b>	510 12	YTX12-BS			
			300 TRX Recon					
			<b>01.1999-12.2005</b>	510 12	YTX12-BS			
			300 TRX SX Fourtrax					
	519 15	YB16HL-A-CX	<b>01.1997-12.2000</b>	510 12	YTX12-BS			
			300 Four EX					
			<b>-1996</b>	512 14	YTX14-BS			
			300 TRX EX Fourtrax					
	522 14	YTX50L-BS						
			<b>01.1988-12.2000</b>	508 12	YTX9-BS			
			300 TRX Fourtrax					
	513 14	YTX15L-BS	<b>01.1988-12.2000</b>	512 14	YTX14-BS			
			300 TRX EX Fourtrax					
	519 15	YB16HL-A-CX	<b>01.1988-12.2000</b>	508 12	YTX9-BS			
			300 TRX Fourtrax					
	518 21	YTX20L-BS	<b>01.1992-12.2000</b>	512 14	YTX14-BS			
			300 TRX FW					
			Fourtrax 4x4					
			<b>01.1988-12.2000</b>	512 14	YTX14-BS			
			300 TRX Recon					
	518 21	YTX20L-BS	<b>01.1992-12.2000</b>	512 14	YTX14-BS			
			300 TRX FW					
			Fourtrax 4x4					
			<b>01.1988-12.2000</b>	512 14	YTX14-BS			
			300 TRX Recon					
<b>Cannondale</b> alle Modelle/ all models	508 12	YTX9-BS	<b>Kawasaki</b>					
			350 FL R Odyssey					
			<b>-1985</b>	510 12	YTX12-BS			
			350 TRX D					
			Fourtrax 4x4					
			<b>01.1988-12.1989</b>	512 14	YTX14-BS			
<b>DRR</b> alle Modelle/ all models	503 14	YTX4L-BS	<b>Kawasaki</b>					
			350 KLF B Mojave					
			<b>01.1987-12.1988</b>	504 12	YTX5L-BS			
			350 KLF A Bayou					
			<b>01.1985-12.1988</b>	508 12	YB9L-A2			
			350 KLF A Bayou					
			<b>01.1987-12.1988</b>	511 13	YB10L-B			
			350 KLF A Bayou					

# ATV-QUADS



Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning
<b>01.1981-12.1984</b> 200 KLT B, C <b>-1983</b> 220 KLF A Bayou	509 14 512 11	YB9-B YB12A-A	700 KVF, KSV, KFX <b>01.2003-12.2006</b> 750 KVF <b>01.2005-12.2008</b>	KMX14-BS	<b>01.1998-12.2001</b> 400 alle Modelle/ all models	514 12	YB14-A2	
<b>01.1988-12.1999</b> 220 KLF A Bayou (CN)	511 12	YB10L-A2	<b>KTM</b> 450 SX, XC <b>01.2008-</b> 505 SX, XC <b>01.2008-</b>	KMX14-BS	<b>01.1994-12.2003</b> 425 alle Modelle/ all models	514 12	YB14-A2	
<b>01.1992-12.1999</b> 250 KLT A	514 12	YB14-A2	504 12	YTX5L-BS	<b>01.1995-12.2002</b> 450 Diesel (primary)	514 12	YB14-A2	
<b>01.1982-12.1983</b> 250 KLT C Prairie	512 11	YB12A-A	504 12	YTX5L-BS	<b>01.1999-12.2003</b> 450 Diesel (secondary)	530 15	YB30L-B	
<b>01.1984-12.1985</b> 250 KLT C Prairie <b>-1983</b>	511 13 512 11	YB10L-B YB12A-A	<b>Kymco</b> 50 alle Modelle/ all models 90 alle Modelle/ all models 150 alle Modelle/ all models 250 alle Modelle/ all models 300 alle Modelle/ all models	504 12	<b>01.1999-12.2003</b> 500 alle restlichen Modelle/ all other models	514 12	YB14-A2	
<b>01.1995-12.1999</b> 300 KLF A Lakota	514 12	YB14-A2	504 12	YTX5L-BS	<b>01.2002-12.2003</b> 500 Predator	508 12	YTX9-BS	
<b>01.1992-12.1998</b> 300 KLF B Bayou (CN)	519 15	YB16HL-A-CX	508 12	YTX9-BS	<b>01.2005-12.2008</b> 700 alle Modelle/ all models	530 15	YB30L-B	
<b>01.1988-12.1991</b> 300 KLF B1- B4 Bayou	514 12	YB14-A2	510 12	YTX12-BS	<b>Qianjiang</b> 50 100	503 14 503 14	YTX4L-BS YTX4L-BS	
<b>01.1992-12.1999</b> 300 KLF C1,- C3 Bayou	519 15	YB16HL-A-CX	<b>Panda Motor Sports</b> 50 KD 80 KD 125 KD	YB7-A	<b>S.M.C.</b> alle anderen Modelle/ all other models	506 15 506 15 503 14	YTX7A-BS YTX7A-BS YTX4L-BS	
<b>01.1989-12.1991</b> 300 KLF C4,-C11,- C12	514 12	YB14-A2	<b>Polaris</b> 50 Scrambler <b>01.2001-12.2002</b> 50 Scrambler	507 13 507 13 507 13	506 15 KS/KU Mini	506 15 506 15 503 14	YTX7A-BS YTX7A-BS YTX4L-BS	
<b>01.1989-12.1999</b> 300 KVF A,-B	519 15	YB16HL-A-CX	<b>01.2003-</b> 90 alle Modelle/ all models	503 14	YTX4L-BS	504 12 504 12	YTX5L-BS YTX5L-BS	
<b>01.1999-12.2000</b> 400 KLF B Bayou 4x4	519 15	YB16HL-A-CX	<b>01.2001-12.2002</b> 90 alle Modelle/ all models	503 14	YTX4L-BS	504 12	YTX5L-BS	
<b>01.1993-12.2000</b> 400 KVF A, 2 Prairie (CN)	519 15	YB16HL-A-CX	<b>01.2003-</b> 200 alle Modelle/ all models	504 12	YTX5L-BS	504 12	YTX5L-BS	
<b>01.1997-12.2000</b> 400 KVF A1, 2Prairie 4x4	519 15	YB16HL-A-CX	<b>01.2003-</b> 250 alle Modelle/ all models	510 12	YTX12-BS	506 15	YTX7A-BS	
<b>01.1997-12.2000</b> 400 KVF B1 Prairie (CN) <b>-1998</b>	514 12 519 15	YB14-A2 YB16HL-A-CX	<b>01.1985-12.2003</b> 300 alle Modelle/ all models	514 12	YB14-A2	509 14	YB9-B	
<b>01.1997-12.2000</b> 400 KVF B1, 2 Prairie <b>-1998</b>	514 12	YB14-A2	<b>01.1985-12.2003</b> 325 alle Modelle/ all models	514 14	YB14-B2	509 14	YB9-B	
<b>01.1999-12.2000</b> 450 KFX	514 12 506 14	YB14-A2 YTX7L-BS	<b>01.1987-12.2002</b> 330 alle Modelle/ all models	514 12	YB14-A2	509 14	YB9-B	
<b>01.2008-</b> 650 KVF A, B Prairie			335 Sportsman	YTX14AH-BS	<b>01.1987-12.1993</b> 230 LT E Quad Runner	510 12	YTX12-BS	
<b>01.2002-12.2003</b>		KMX14-BS			<b>01.1985-12.1986</b> 230 LT GE Quad Runner	511 12	YB10L-A2	

# ATV-QUADS



Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning
230 LT-F Quad Runner <b>01.1986-12.1987</b>	511 12	YB10L-A2	all models 225 alle Modelle/ all models		YB14A-A1 YB14A-A1			
250 LT EF Quad Runner <b>01.1985-12.1986</b>	520 11	Y50-N18L-A3	230 alle Modelle/ all models		YB14A-A1			
250 LT-F Quad Runner <b>01.1988-12.1999</b>	514 12	YB14-A2	250 YFB FW Timber Wolf 4WD 250 YFB		YB12C-A			
250 LT-F Quad Runner (Opt) <b>01.1999-12.2000</b>	520 11	Y50-N18L-A3	Timber Wolf 2WD 250 YFM Bear Tracker		YB12C-A			
300 LT E Quad Runner <b>01.1987-12.1989</b>	514 12	YB14-A2	250 YFM Moto-4 350 alle Modelle/ all models		YB14A-A2 YB14A-A1			
500 LT-F F QuadMaster <b>-2000</b>	514 22	YTX16-BS	400 YFM FM Kodiak <b>01.1996-12.1997</b>	518 21	YTX20L-BS			
500 LT-F F QuadRunner <b>01.1998-12.1999</b>	514 22	YTX16-BS	400 YFM FM Kodiak <b>01.1998-</b>		YB14A-A1			
700 LT-A, LT-V <b>01.2004-12.2007</b>		KMX14-BS	400 YFM FWF Kodiak <b>01.1994-12.1995</b>	514 12	YB14-A2			
750 LT-A <b>01.2007-12.2008</b>	518 21	YTX20L-BS	400 YFM FWN Big Bear 4WD 400 YFM N	518 21	YTX20L-BS			
LT-4WD Quad Runner <b>01.1987-12.1999</b>	514 12	YB14-A2	Big Bear 2WD 450 alle Modelle/ all models	518 21	YTX20L-BS			
LT-4WD Quad Runner (Opt) <b>01.1987-12.1999</b>	520 11	Y50-N18L-A3	600 alle Modelle/ all models	518 21	YTX20L-BS			
LT-F4wdx King Quad <b>01.1991-12.1999</b>	514 12	YB14-A2	660 YFM FW Grizzly <b>01.2002-12.2003</b>	518 21	YTX20L-BS			
LT-F4wdx King Quad <b>01.1986-12.1999</b>	514 12	YB14-A2	660 YFM R Raptor <b>01.2001-12.2003</b>	512 14	YTX14-BS			
LT-F4wdx King Quad (Opt) <b>01.1991-12.1994</b>	520 11	Y50-N18L-A3	700 YFM GF Grizzly <b>01.2007-12.2008</b>	518 21	YTX20L-BS			
King Quad (Opt) <b>01.1996-12.1999</b>	520 11	Y50-N18L-A3	700 YFM R Raptor <b>01.2006-12.2008</b>	512 14	YTX14-BS			
<b>Yamaha</b>								
80 alle Modelle/ all moodels		12N7D-3B						
100 alle Modelle/ all models		12N7D-3B						
125 alle Modelle/ all models								
200 alle Modelle/		YB12C-A						



# JETSKIS



Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning
<b>Aqua-Jet</b> 430 SX 1 <b>01.1989-</b> 432 SX 1 <b>01.1989-</b>	519 12	YB16-B	<b>01.1982-12.1995</b> 650 JF-A, -B <b>01.1986-12.1996</b> 650 JL-A <b>01.1991-12.1995</b> 650 JS-A, -B <b>01.1987-12.1995</b> 750 JH A1-A4, B1-B3 <b>01.1992-12.1995</b> 750 JH C1-C3 <b>01.1995-12.1997</b> 750 JH E1 <b>-1996</b> 750 JH E2 <b>-1997</b>	519 15	YB16HL-A-CX	<b>Scram Jet</b> alle Modelle/ all models	528 16	Y60-N24L-A
<b>Arctic Cat</b> 640 Tiger Shark <b>01.1997-12.1999</b> 770 Tiger Shark <b>01.1997-12.1999</b> Tiger Shark alle anderen Modelle/ all other models <b>01.1993-12.2001</b>	514 11	YB14L-A2	<b>01.1997-12.1995</b> 750 JH A1-A4, B1-B3 <b>01.1992-12.1995</b> 750 JH C1-C3 <b>01.1995-12.1997</b> 750 JH E1 <b>-1996</b> 750 JH E2 <b>-1997</b>	519 15	YB16HL-A-CX	<b>Ultranautics</b> 800 alle Modelle/ all models <b>01.1987-12.1992</b> 1250 alle Modelle/ all models <b>01.1988-12.1991</b>	530 30	
<b>BRP Sea-Doo</b> 780 3D 1500 alle Modelle/ all models <b>01.1988-12.2007</b> 1500 GTI, GTX 4-Tec, RXP, RXT <b>01.2003-12.2007</b>	518 21	YTX20L-BS	<b>01.1998-12.1999</b> 750 JS A1-A4 <b>01.1992-12.1995</b> 750 JS B1-B3 <b>01.1995-12.1997</b> 750 JS C1-C2 <b>01.1998-12.1999</b> 750 JT A, B1 <b>-1994</b>	518 21	YTX20L-BS	<b>Wet Jet</b> alle Modelle/ all models	519 12	YB16-B
<b>Fazer</b> alle Modelle/ all models <b>01.1988-12.1989</b>	519 12	YB16-B	<b>01.1995-12.1996</b> 800 JS SX-R <b>01.2003-</b> 900 JH A1-A2 <b>01.1995-12.1996</b> 900 JT A2, -B1 <b>01.1998-12.2005</b>	518 21	YTX20L-BS	<b>Yamaha</b> Wave Runner alle Modelle/ all models <b>01.1987-12.2007</b>	518 21	YTX20L-BS
<b>Honda</b> 1235 Aqua Trax F-12X, F-12 <b>01.2002-12.2007</b> 1235 Aqua Trax R-12, R-12X <b>01.2003-12.2007</b> 1470 Aqua Trax F-15, F-15X <b>01.2003-12.2009</b>	518 21	YTX20L-BS	<b>01.1996-12.2004</b> 1100 JH A1-A3, -B1-B2, JT <b>01.1999-12.2007</b> 1200 JH, JT-A, B, C, STX-R, STX-12F <b>01.1999-12.2007</b> 1500 JT, STX, Ultra LX <b>01.2004-</b>	518 21	YTX20L-BS			
<b>Kawasaki</b> 300 JS-B <b>01.1986-12.1991</b> 399 JS-A <b>01.1987-</b> 400 JS-A <b>-1996</b> 440 JS-A <b>01.1977-12.1992</b> 550 JS-A, -B, -C	519 15	YB16HL-A-CX	<b>Polaris</b> alle Modelle/ all models	518 21	YTX20L-BS			
	519 15	YB16HL-A-CX	<b>S.O.S.Marine</b> alle Modelle/ all models	519 15	YB16HL-A-CX			

# RIDING MOWERS

Banner



Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning	Producent - Model Tillverkare - Modell	Batteri-type Batterityp Banner	Varenr. originalt udstyr Primärutrustningsbeteckning
<b>Allis-Chalmers</b> 405, 408, 508	509 14	YB9-B	<b>Montgomery Ward</b> 99 & other series	509 14	YB9-B	<b>Simplicity</b> 3008, 3008-3, 99075 990775	509 14	YB9-B YB9-B
<b>Ariens/Gravely Co</b> 1330, 1332, 8028, 8530 90100 & 91200 Series 92500 & 92700 Series	514 11 512 11 512 11	YB14L-A2 YB12A-A YB12A-A	<b>MTD Products</b> 330, 395, 400, 500, 600 Series 385, 410, 412, 465, 485, 489, 497, 500, 525, 526 600, 698, 760, 775, 795, 796 300-600 Serien/ series 700-800 Serien/ series	512 14 512 14 512 14 514 11 520 12	YTX14-BS YTX14-BS YTX14-BS YB14L-A2 Y50-N18L-A	<b>Snapper</b> all walk behind mowers (E-Start)	503 14	YTX4L-BS
<b>Bolens</b> Husky 728, Husky 770, Husky 829	509 14	YB9-B	<b>Murray Ohio MFG. CO.</b> 2523, 3033, 3035 6-30502, 6-30502X4, 6-30702, 6-30702X4, 7-30502	512 14 512 14	YTX14-BS YTX14-BS	<b>Swisher</b> 18 Hp/32"	512 11	YB12A-A
<b>Carter Brothers</b> EX 502 - EX 702 C EZ 502 - EZ 702 C EZ 502, EZ 502 C, EC 702, EZ 702 C	512 11 512 11 512 11	YB12A-A YB12A-A YB12A-A	<b>Noma</b> 321050..., 321054..., 32800..., 328018, 360100, 360101	512 14	YTX14-BS	<b>Western Int'l. (Dynamark)</b> 320800, 328000 361000 - 361114 421101, 456301	512 14 512 14 512 14	YTX14-BS YTX14-BS YTX14-BS
<b>Case Int.</b> M 80	512 11	YB12A-A	<b>Roper</b> 96444, 96927, 96941 K 522, K 852 9224AR, K922PRA, K9324AR, K932PRA, L8000AT	509 14 509 14 512 14	YB9-B YB9-BK YTX14-BS	<b>Wheel Horse/Toro</b> A85, A115 <b>01.1984-</b> 108-3, 108-5, 111-5 <b>01.1985-</b>	512 14 512 14 512 14	YTX14-BS YTX14-BS YTX14-BS
<b>Garden Way/Troy Built</b> Pony <b>-1996</b> Pony <b>01.1997-</b>	512 11 509 14	YB12A-A YB9-B	<b>Sears</b> 502.256050, 502.256051 502.256070, 502.256071, 502.256080 502.256081, 502.256120..., 502.256126	512 14 512 14 512 14 512 14	YTX14-BS YTX14-BS YTX14-BS YTX14-BS	<b>White Outdoor Products</b> FST-16 GT-185, GT-205, GT-1000 LT-125, LT-155, LT-160, LT-165	520 12 520 12 520 12 520 12	Y50-N18L-A Y50-N18L-A Y50-N18L-A Y50-N18L-A
<b>General Power</b> alle Modelle/ all models	512 11	YB12A-A	<b>Yard Man Inc.</b> Beetle	512 14	YTX14-BS			
WES725, WES725-FS 3-725-E7, 3-725-E8, 3-725-E9	512 11	YB12A-A						
<b>Hoffmann MFG. CO. (Huffy)</b> H-270, H-360	512 11	YB12A-A						
<b>Hull Industries</b> TC30ER	519 12	YB16-B						
<b>Jacobsen/Homelite/Hustler</b> 730 Ole, 750 Deluxe 42642 - 43043 Javelin MK 11 Re 8 E	509 14 509 14 509 14 509 14	YB9-B YB9-B YB9-B YB9-B						
<b>Lawn Boy</b> alle Modelle/ all models		YB9L-A2						



# **SNOWMOBILES**



## DANSK

## Advarsels- og sikkerhedsforeskrifter for syrefyldte blyakkumulatore



Henvisning på batteriet, i betjeningsvejledningen og i køretøjets instruktionsbog.



Brug beskyttelsesbriller.



Hold børn væk fra syre-batterier.



## Eksplosionsfare:

- Ved opladning af batterier opstår højeksplosivt gas.
- Brug af åben ild og rygning forbudt:**
- Undgå åben ild og rygning ved brug af kabler og elektriske apparater.
- Undgå kortslutning.



## Fare for ætsning:

- Batterisyre er meget ætsende.
- Brug beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller.
- Vip ikke batteriet, derved kan der komme syre fra ventilationsåbningen.



## Første hjælp:

- I tilfælde af syresprøjt i øjnene, skyd straks med rindende vand i nogle minutter. Søg deretter læge.
- I tilfælde af syresprøjt på huden eller på tøjet brug omgående syreneutralisering og skyd med meget vand.
- Ved indtagelse af syre, søg straks læge.



## Advarsel:

- Stil ikke batterierubeskyttet i sollys.
- Uopladelte batterier kan fryse, bør derfor altid opbevares på frostfrit område.



## Genbrug:

- Banner batterier kan genbruges.
- Ved transport er der under punkt 1 en udførlig beskrivelse heraf.
- Må aldrig bortkastes som alm. affald.

## NORSK

## Advarsler og sikkerhetsregler for bly-syre-batterier

Følg instruksjonene på batteriet, i bruksanvisningen og i kjøretøyets bruksanvisning.  
Bruk vernebriller.  
Oppbevar syrebatterier utilgjengelige for barn.

## Eksplosjonsfare:

- Når batterier lades, avgis det en svært eksplosiv gass – derfor:

## Røyking forbudt – åpen ild forbudt – bruk ikke fyrstikker:

- Unngå gnister ved håndtering av kabler og elektroniske innretninger.  
Unngå kortslutninger.

## Fare, etsende syre:

- Syren er svært etsende – derfor:
- Bruk hansker og vernebriller.
- Vippe ikke opp batteriet – det kan komme syre ut av luftventilene.

## Førstehjelp:

- Hvis det kommer syre i øjnene, skyll umiddelbart med rent vann og gjenta flere ganger. Oppsök så lege.
- Hvis det kommer syre på huden eller klær, må man umiddelbart nøytalisere med en alkalsk oppløsning.
- Hvis syre svelges, kontakt lege umiddelbart.

## Advarsel:

- Usett ikke batterier for direkte sollys uten beskyttelse.
- Batterier skal alltid oppbevares frostfritt, utladete batterier kan fryse.

## Resirkulering:

- Banner-batterier kan resirkuleres. Kast aldri gamle batterier i vanlig avfall.  
Ved transport må man ta hensyn til instruksjonene i del 1.

## SUOMI

## Lyijyhappoakkuja koskevia varoituksia ja turvaohjeita

Noudata akusta, käyttöohjeesta sekä ajoneuvon käyttöohjeesta löytyviä ohjeita.

Käytä silmiensuoajaimia.

Pidä lapsen loitolla haposta ja akista.

## Räjähdyssvaara:

- Akkujen latauksen yhteydessä syntyy erittäin räjähdysherkää räjähdykskaususekoitusta.

## Tämän vuoksi:

Avotuli, kipinät sekä tupakoiminen ovat kiellettyjä:  
- Vältä kipinöiden syntymistä johtojen ja sähkölaitteiden käsittelyn yhteydessä! Vältä oikosulkuja!

## Syöpymisvaara:

- Akkuhappo on voimakkaasti syövyttävä, tämän vuoksi:
- Käytä suojakäsinetä sekä silmiensuoajaimia.
- Älä kallista akkua, kaasunpoistoaukosta saattaa valua valua hoppoa.

## Ensiapu:

- Huutele silmiin joutuneet happorisokeet välittömästi puhtaalla vedellä!  
Hakeudu tämän jälkeen viipyttämättä lääkärin hoitoon!
- Neutraloi iholle tai vaatteille joutuneet happorisokeet heti emäksisellä aineella tai saippualla ja huuhtele runsaalla vedellä.
- Jos hoppoa on nieltä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon!

## Varoitus:

- Älä jätä akkua suoralle auringonvalolle alittiaksi.
- Purkaantuneet akut voivat jäätyä; varastointi tästä syystä nollan yläpuoliissa lämpötiloissa.

## Hävittäminen:

- Jätä käytetyt akut asianmukaisiin keräyspisteisiin. Kuljetuksen aikana ovat kohdassa 1 esitetyt seikat huomioitava. Älä koskaan heitä käytettyä akkuja talousjätteen sekaan!

## SVENSKA

## Varningsanvisningar och säkerhetsföreskrifter för blysyrbatterier

Följ anvisningarna på batteriet, i bruksanvisningen och i fordonets bruksanvisning.

Använd ögonskydd.

Batterier och syra förvaras utom räckhåll för barn.

## Explosionsrisk:

- Vid laddning av batterier uppstår en högexplosiv knallgasblandning, därför:

## Eld, gnistor, öppna lågor och rökning förbjuden:

- Undvik gnistbildning vid hantering av kablar och elektriska don.  
Undvik kortslutningar.

## Risk för frätskador:

- Batterisyra är starkt frätande:
- Använd skyddshandskar och ögonskydd.
- Tippa inte batteriet. Syra kan rinna ut ur avgasningsöppningarna.

## Första hjälpen:

- Syrapåse i ögonen sköljs omedelbart med rent vatten under några minuter.  
Uppsök därefter omedelbart en läkare.
- Syrapåse på huden eller kläderna neutraliseras omedelbart med syraomvandlare eller tvål. Eftersköld med mycket vatten.
- Om syra intags, konsultera omedelbart läkare.

## Varningsmärkning:

- Ursätt inte oskyddade batterier för direkt dagsljus.  
Urladdade batterier kan frysas sönder. Förvara dem därför frostfritt.





DANSK

## Brugsanvisning til motorcykel batterier

### 1. Bike Bull

**Forberedelse:** Udluftningsåbning er tillukket og skal åbnes inden batteriet tages i brug. Fjern beskyttelsesproppen.

**Idriftsættelse:** Batteriet fyldes med akkumulatorsyre (VDE 0510) med en vægtfyld på 1,28 kg/l ind-til det øverste mærke. Batteri og syre bør have en temperatur på mindst 10° C. For hurtigt at opnå fuld ydelse på batteriet, anbefales det at oplade batteriet kortvarigt efter påfyldning af syre. Kontroller syrestanden og efterfyld om nødvendigt.

**Bemærk:** Syrebeholderen med resterne af syren skal bringes til et indsamlingssted for farlige stoffer. Syrerester må ikke hældes i kloaksystemet. Tomme syrebeholdere skal bortskaffes som plastikhusholdningsaffald.

**Opladning:** Ladestrømmen (ampere) skal være mindst 1/10 af batteriets kapacitet (Ah). Syretemperaturen på 55° C må ikke overskrides (se ladeap-paratets brugsanvisning). Kontroller syrestanden efter opladningen og hvis nødvendigt efterfyld med demineraliseret vand.

**Vedligeholdelse:** Lad aldrig batteriet stå afladt. Syrestanden må aldrig komme under minimumsmærket. Efterfyld altid kun med demineraliseret vand. Sørg altid for at batteriet er tørt og rent og at tilslutningsskruerne sidder fast.

### 2. Bike Bull AGM

**Idriftsættelse:** Anvend kun den specialsyre (vægt-fyld 1,32 kg/l) i den specielle plasticbeholder som følger med batteriet. Fjern først batteriseglet kort før påfyldning. Der kommer derved en svag hvislen. Batterispændingen vil efter ca. 10 min. være på 12,5 V eller mere. Batterier lukkes efter påfyldningen og må ikke åbnes igen. Åbning vil øde-lægge batteriet!

**Bemærk:** Syrebeholderen med resterne af syren skal bringes til et indsamlingssted for farlige stoffer. Syrerester må ikke hældes i kloaksystemet. Tomme syrebeholdere skal bortskaffes som plastikhusholdningsaffald.

**Opladning:** Tiltrådes ikke under normale omstændigheder. Kapaciteten ligger efter påfyldning normalt ved 80% (spænding  $\geq$  12,5 V).

*Oplad kun batteriet i følgende tilfælde:*

- Ved temperatur under 0° C.
- Hvis batteriet opbevares gennem lænere tid ved høj temperatur eller høj luftfugtighed.
- Hvis originalseglet er fjernet eller beskadiget (når der ikke kommer nogen hvislende lyd ved åbning).

- Hvis batteriet er mere en 2 år gammelt (produktionsdato ses i låget).

\* **Bemærk venligst:** Batteriet skal altid stå i 30 min. efter påfyldningen. Først derefter må det monteres liggende!

### 3. Bike Bull AGM+SLA

**Opladning:** Tiltrådes ikke under normale omstændigheder. Kapaciteten ligger efter påfyldning normalt ved 80% (spænding  $\geq$  12,5 V).

*Oplad kun batteriet i følgende tilfælde:*

- Ved temperatur under 0° C.
- Hvis batteriet opbevares gennem lænere tid ved høj temperatur eller høj luftfugtighed.
- Hvis batteriet er mere en 2 år gammelt (produktionsdato

**Banner Accugard Bike – spændingsreguleret vedligeholdelseslader anbefales.**

**Batteriets forbindelse skal altid være afmonteret fra motorcyklen.**

**Advarsel: Sæt aldrig et vedligeholdelsesfri batteri i en motorcykel uden regulator, spændingen skal være begrænset til 15 V.**

NORSK

## Bruksanvisning for motorsykkelbatterier

### 1. Bike Bull

**Klargjøring:** Lufteventilene er lukket, og må åpnes før batteriet tas i bruk. Ta av beskyttelseshetten, det vil si at man kutter lufteslangen i enden.

**Ta i bruk:** Fyll batteriet med batteri-svovelsyre (i henhold til VDE 0510) med en tetthet på 1,28 kg/l, opp til merket for syrenivå. Batteriet og syren skal ha en temperatur på mist 10 °C. For at batteriet umiddelbart skal oppnå full effekt, anbefales en hurtigladning av batteriet etter at det er fylt med syre. Når batteriet er ladet, sjekk syrenivået, etterfyll om nødvendig med syre.

**Forsiktig:** Syrebeholdere med syrerester skal bringes til oppsamlingsplass for problemavfall. Syrerester må ikke hæles i avløpet. Tomme syrebeholdere skal håndteres som plastravfall fra husholdning.

**Lading:** Ladestrømmen (Ampere) skal maksimalt være 1/10 av batterikapasiteten (Ah). Før det begynner å bli avgitt gass, kan verdien overskrides kortvarig, men syretemperaturen må ikke overskride 55 °C (følg bruksanvisningen til batteriladeren). Sjekk syrenivået etter lading, etterfyll om nødvendig med rent vann.



**Vedlikehold:** La aldri et batteri stå i utladet stand. La aldri syrenivået synke under minimumsnivået. Bruk kun rent vann (saltfritt eller destillert vann i henhold til VDE 0510). Hold batteriet rent og tørt og påse at klemmene er godt festet.

## 2. Bike Bull AGM

**Ta i bruk:** Bruk kun spesialsyre (tetthet 1,32 kg/l), som er pakket med batteriet i en spesiell plasbeholder. Fjern batteriforseglingen like før påfylling. Du kan høre en lav vislelyd. Etter 10 minutter skal batterispenningen nå 12 V eller mer. Batteriene lukkes etter påfylling og må ikke åpnes igjen. Åpning vil ødelegge batteriet!

**Forsiktig:** Syrebeholdere med syrerester skal bringes til oppsamlingsplass for problemavfall. Syrerester må ikke helles i avløpet. Tomme syrebeholdere skal håndteres som plastravfall fra husholdning.

**Lading:** Ikke nødvendig under normale forhold. Etter påfylling er kapasiteten normalt på rundt 80 % (klemmespenning = 12,5 V)

*Lad batteriet kun i følgende tilfeller:*

- Ved temperaturer under 0 °C.
  - Når batteriet har blitt lagret i lang tid ved høy temperatur / høy fuktighet.
  - Når originalforseglingen er fjernet eller skadet (du kan ikke høre noen vislelyd ved åpning).
  - Når batteriet er eldre enn 2 år (produksjonsdatoen er stanset inn i dekslet).
- \* **Merk:** Etter fylling må batteriet stå i ro i 30 minutter. Først etter dette kann det monteres i liggende stilling!

## 3. Bike Bull AGM+SLA

**Lading:** Ikke nødvendig under normale forhold. Etter påfylling er kapasiteten normalt på rundt 80 % (klemmespenning = 12,5 V)

*Lad batteriet kun i følgende tilfeller:*

- Ved temperaturer under 0 °C.
- Når batteriet har blitt lagret i lang tid ved høy temperatur / høy fuktighet.
- Når batteriet er eldre enn 2 år (produksjonsdatoen er stanset inn i dekslet).

**Det anbefales å bruke en spenningsstyrt lader av typen Banner Accugard Bike.**

**Koble alltid fra klemmene på motorsykkelen!**

**OBS: Installer aldri et vedlikeholdsfriftt batteri (AGM, AGM+SLA) i på en motorsykkel uten regulator, spenningen må være begrenset til rundt 15 V.**

**SUOMI**

## Käyttöohje

### moottoripyörän akuiille

#### 1. Bike Bull

**Esivalmistelut:** Kaasunpoistoaukko on suljettu ja se on avattava ennen käyttöönottoa.

Poista tästä varten suojuus tai katkaise kaasunpoistoletku loppupäästä.

**Käyttöönotto:** Täytä akku (VDE 0510:n mukaisella) 1,28 kg/l väkevällä rikkihapolla ylempään happomäärämerkkiin asti. Akun ja hapon lämpötilan tulee olla vähintään 10°. Jotta akusta saataisiin täysi teho, on suositteltavaa ladata akku pian hapolla täyttämisen jälkeen. Lataamisen jälkeen tulee hapon määrä tarkistaa ja korjata tarvittaessa.

**Huom!** Happojäännöstä sisältävä haposäiliö vietävä ongelmajätteiden keräyspaikkaan. Jäännöshappoa ei saa päästää viemäröintiin. Tyhjä haposäiliö hävitetään muovisena talousjätteenä.

**Lataaminen:** Latausvirran (ampeeria) ei tule ylittää 1/10 akun kapasiteetista (Ah). Ennen kaasuuntumisen alkamista voidaan tämä arvo lyhytaikaisesti ylittää. Hapon lämpötila ei kuitenkaan saa nousta 55°C korkeammaksi (noudata latauslaitteen käyttöohjetta). Tarkista hapon määrä latauksen jälkeen ja täytä tarvittaessa tislattua vettä.

**Huolto:** Älä anna akun koskaan olla lataamattomana. Älä anna hapon määren koskaan laskea minimimerkin alapuolelle. Käytä täyttämiseen ainoastaan puhdistettua vettä (VDE 0510:n mukaan, suolatonta tai tislattua). Pidä akun päällys kuivana ja puhtaana ja huolehdi siitä, että liitospinteet ovat asianmukaisesti kiinnitettyt.

#### 2. Bike Bull AGM

**Käyttöönotto:** Käytä ainoastaan akun mukana muoviastissa toimitettavaa erityishappoa (väkevyys 1,32 kg/l). Poista akun sinetti vasta juuri ennen täyttämistä. Tämän yhteydessä kuuluu hiljainen sihisevä ääni. Akun jännitteen tulisi olla noin 10 minuutin kuluttua 12,5 V tai enemmän. Paristot suljetaan täytön jälkeen, eikä niitä saa enää avata. Avaamisen tuhoa pariston!

**Huom!** Happojäännöstä sisältävä haposäiliö vietävä ongelmajätteiden keräyspaikkaan. Jäännöshappoa ei saa päästää viemäröintiin. Tyhjä haposäiliö hävitetään muovisena talousjätteenä.

**Lataaminen:** Normaaliolosuhteissa ei tarpeen.

Täyttämisen jälkeen kapasiteetti on normaalisti noin 80% (napajännite = 12,5 V).

*Lataa akku ainoastaan seuraavissa tapauksissa:*

- Kun lämpötila on alle 0° C.



- Kun akkua on säilytetty pidemmän aikaa korkeassa lämpötilassa/korkeassa ilmankosteudessa.
  - Kun alkuperäissinetti on poistettu tai vaurioitunut (avataessa ei kuulu sihinää).
  - Kun akku on enemmän kuin 2 vuotta vanha (valmistuspäivä on on meistetty kanteen). On suositeltavaa käyttää jännitesäädeltyä latauslaitetta.
- \* **Huomioitava:** Akkujen on ehdottomasti annettava seistä täyttämisen jälkeen 30 minuuttia. Vasta sen jälkeen ne voidaan asettaa kyljelleen!

### 3. Bike Bull AGM+SLA

**Lataaminen:** Normaaliolosuhteissa ei tarpeen. Täyttämisen jälkeen kapasiteetti on normaalisti noin 80% (napajännite = 12,5 V).

*Lataa akku ainoastaan seuraavissa tapauksissa:*

- Kun lämpötila on alle 0°C.
- Kun akkua on säilytetty pidemmän aikaa korkeassa lämpötilassa/korkeassa ilmankosteudessa.
- Kun akku on enemmän kuin 2 vuotta vanha (valmistuspäivä on on meistetty kanteen). On suositeltavaa käyttää jännitesäädeltyä latauslaitetta

**Banner Accugard Bike. Irrota aina moottoripyörän liitokset!**

**Huomio:** Älä koskaan asenna huoltovapaata akkua (AGM, AGM+SLA) moottoripyörään, jota ei ole varustettu jännitteensäätimellä, jännitteen ei tule ylittää n. 15 V.

## SVENSKA

### Bruksanvisning för motorcykelbatterier

#### 1. Bike Bull

**Förberedelse:** Avgasningsöppningen är stängd och skall öppnas innan idrifttagningen. Tag bort skyddslocket resp. kapa avgasningsslangen i änden.

**Idrifttagning:** Fyll på batteriet med ackumulatorsvavelsyra (enligt VDE 0510) med densiteten 1,28 kg/l upp till den övre syranivåmarkeringen. Batteri och syra skall ha en minimitemperatur på 10°C. För att omedelbart uppnå batteriets fulla prestanda är det lämpligt att omedelbart ladda batteriet efter att syra fyllts på. Efter laddningen kontrolleras syranivån. Fyll på vid behov.

**Observera:** Syrabeöhållare med kvarbliven syra skall föras till miljöstation. Kvarvarande syror får inte tillföras avlopps-

system. Tomma syrabeöhållare skall lämnas som hårdplast till återvinningscentral.

**Uppladdning:** Laddningsströmmen (ampere) skall max. uppgå till 1/10 av batterikapaciteten (Ah). Innan gasningen inträder får värdet överskridas under en kort tidsperiod, varvid syratemperaturen 55°C inte får överskridas (beakta laddningsapparatens bruksanvisning). Efter laddningen kontrolleras syranivån. Fyll på med destillerat vatten vid behov.

**Underhåll:** Låt aldrig batteriet stå i urladdat tillstånd. Låt aldrig syranivån sjunka under minimimarkeringen. Fyll bara på destillerat vatten (avsaltat eller destillerat enligt VDE 0510). Håll batteriet rent och torrt och se till att anslutningsklämmorna sitter fast.

#### 2. Bike Bull AGM

**Idrifttagning:** Använd bara den specialsyra (densitet 1,32 kg/l), som medföljer batteriet i speciella plastbehållare. Tag bort batteriförseglingen först kort innan påfyllningen. Ett svagt väsande ljud hörs då. Batterispänningen bör uppnå 12,5 V eller mer efter cirka 10 minuter. Efter påfyllning förseglas batterierna. De får inte öppnas igen, då detta skulle förstöra batteriet!

**Observera:** Syrabeöhållare med kvarbliven syra skall föras till miljöstation. Kvarvarande syror får inte tillföras avloppssystem. Tomma syrabeöhållare skall lämnas som hårdplast till återvinningscentral.

**Uppladdning:** Krävs inte under normala förhållanden. Kapaciteten ligger efter påfyllningen i normala fall på ca. 80% (klämspänning >= 12,5 V).

*Ladda endast batteriet i följande fall:*

- Vid temperaturer under 0°C.
- Om batteriet lagrats länge vid höga temperaturer/hög luftfuktighet.
- Om originalförseglingen tas bort eller skadas (inget väsande ljud hörs vid öppningen).
- Om batteriet är äldre än 2 år (tillverkningsdatumet är instansat i locket).

\* **Lakttag noga:** Batteri måste absolut förbli i stående ställning under 30 minuter efter påfyllnad. Först därefter kan inbyggnad i sidoläge ske!

#### 3. Bike Bull AGM+SLA

**Uppladdning:** Krävs inte under normala förhållanden. Kapaciteten ligger efter påfyllningen i normala fall på ca. 80% (klämspänning >= 12,5 V).

*Ladda endast batteriet i följande fall:*

- Vid temperaturer under 0°C.



- Om batteriet lagrats länge vid höga temperaturer/ hög luftfuktighet.
- Om batteriet är äldre än 2 år (tillverkningsdatumet är in- stansat i locket).

**Det rekommenderas att använda en spänningsreg- rad laddningsapparat (Banner Accugard Bike).**

**Lossa alltid klämmorna på motorcykeln.**

**Observera: Montera aldrig i ett underhållsfritt batteri (AGM, AGM+SLA) i en motorcykel utan regulator. Spän- ningen skall vara begränsad till ca. 15 V.**

## ENGLISH

# Operating instructions for motorcycle batteries

## 1. Bike Bull

**Preparation.** The degassing vent is closed and must be opened before putting into operation. Remove the protective cap, or cut off the degassing hose at the end.

**Putting into operation.** Only use special acid (density 1.28 kg/l), which is supplied with the battery in a special plastic container. In order to immediately reach full battery performance, brief charging is recommended once the battery has been filled with acid. As soon as the battery is charged, the acid level should be checked and, if necessary, corrected with acid.

**Warning!** The acid container with acid residues should be brought to a hazardous waste collection point. Acid residues may not enter the sewerage system. Empty acid containers should be disposed of as plastic waste.

**Charging.** The charging current (ampere) should amount to a maximum of 1/10 of battery capacity (Ah). Prior to the start of gassing, this value can be briefly exceeded, whereby the temperature of the acid may not exceed 55° C (adhere to the operating instructions of the battery charger). Check the acid level after charging and if necessary correct with de-mineralised water.

**Maintenance.** Never leave a battery in a discharged condition. Do not allow the acid level to fall below the minimum level. Use only demineralised water (desalinated or distilled water according to VDE 0510). Keep the battery clean and dry and check that the terminals have a stable fit.

## 2. Bike Bull AGM

**Putting into operation.** Only use special acid (density 1.32 kg/l), which is supplied with the battery in a special plastic container. Remove the battery seal only shortly before fill-

ing. A slight hissing sound will be heard. After approximately 10 minutes, the battery voltage should reach 12.50 V or more. After filling, the batteries are sealed and may not be reopened, as this would destroy the battery!

**Warning!** The acid container with acid residues should be brought to a hazardous waste collection point. Acid residues may not enter the sewerage system. Empty acid containers should be disposed of as plastic waste.

**Charging.** Unnecessary under normal circumstances. After filling, capacity normally amounts to around 80% (terminal voltage  $\geq 12.50$  V).

*Charge the battery only in the following cases:*

- At temperatures below 0° C.
- When the battery has been stored for a long period in high temperatures/humidity.
- When the original seal has been removed or damaged (upon opening no hissing sound is audible).
- When the battery is more than 2 years old (the production date is imprinted on the cover).

\* **Please note:** After filling, the battery must be left to stand for 30 min. Only then can it be installed in a lateral position!

## 3. Bike Bull AGM+SLA

**Charging.** Unnecessary under normal circumstances. Capacity normally amounts to around 80% (terminal voltage  $\geq 12.50$  V).

*Charge the battery only in the following cases:*

- At temperatures below 0° C.
- When the battery has been stored for a long period in high temperatures/humidity.
- When the battery is more than 2 years old (the production date is imprinted on the cover).

**Use of a voltage controlled Banner Accugard Bike charger is recommended.**

**Always disconnect the connections on the motorcycle!**

**Warning! Never install a maintenance-free battery (AGM, AGM+SLA) in a motor-cycle without regulator, as the voltage must be limited to approx. 15 V.**

**SLOVENSKO**

## **Navodila za akumulatorje za motorje**

### **1. Bike Bull**

**Priprava:** Odzračevalni ventil je zaprt in ga morate odpreti pred uporabo akumulatorja. Snemite zaščitno kapo in koncu odrežite odzračevalno cevko.

**Zagon akumulatorja:** Akumulator napolnite z ustrezno kislino za akumulatorej (glede na VDE 0510) z gostoto 1.28 kg/lit od označenega zgornega nivoja.

Akumulatorji s kislino morajo imeti minimalno temperaturo 10° C. Da bi takoj dosegli polno zmogljivost akumulatorja priporočamo, da le – tega polnite po tem, ko ste dobili kislino. Po polnenju preverite nivo kisline in po potrebi dopolnite.

**Pozor:** Prazno posodo iz katere ste dolili kislino morate predati zbirnemu centru za nevarne odpadke. Ostanke kisline ne smete izliti v kanalizacijo ali v naravo. Prazne posode za kislino se ne smejo mešati v zabojnikih z drugimi gospodinjskimi odpadki.

**Polnenje:** Tok polnenja (v amperih) mora biti največ 1/10 zmogljivosti akumulatorja (ah). Pred odzračevanjem je lahko vrednost za kratek čas tudi presežena. Temperatura kisline ne sem biti višja od 55° C (upoštevajte navodila zavporabo polnilca). Po polnenju preverite nivo kisline in po potrebi dopolnite

**Vzdrževanje:** Akumulatorja ne smete pustiti izpraznjene, nivo kisline se ne sme spustiti pod označen minimum. Uporabljajte samo čisto vodo (brez soli ali destilirano glede na VDT 0510) za dopolnjevanje. Akumulator naj bo čist in suh, terminali (poli) naj bodo dobro pritrjeni.

### **2. Bike Bull AGM**

**Zagon akumulatorja:** Uporabljajte samo posebno kislino z gostoto 1,32 kg/lit, ki je priložena akumulatorju v plastični posodi. Zaščito akumulatorja odstranite tik pred polnjenjem. Po 10 minutah mora napetost doseči 15,5 V ali več. Baterije so po polnenju zaprte in se jih ne sme več odpirati. Z odpiranjem se baterija uniči!

**Pozor:** Prazno posodo iz katere ste dolili kislino morate predati zbirnemu centru za nevarne odpadke. Ostanke kisline ne smete izliti v kanalizacijo ali v naravo. Prazne posode za kislino se ne smejo mešati v zabojnikih z drugimi gospodinjskimi odpadki.

**Polnenje:** Običajno polnenje ni potrebno. Po polnitvi je zmogljivost cca. 80% (napetost na terminalih je cca. 12,5 V).

*Akumulator polniti samo v naslednjih primerih:*

- pri temperaturah izpod 0° C.
  - v primeru skladiščenja akumulatorja pri visokih temperaturah in veliki vlažnosti za dlje časa.
  - v primeru, da se je originalna zaščita in plomba premaknila ali poškodovala.
  - da je akumulator star 2 leti (letnica izdelave je vtisnjena na ohišju).
- \* **Pozor:** Akumulator mora po polnenju mirovati najmanj 30 minut. Šele po tem času se ga lahko premika in ustrezno montira.

### **3. Bike Bull AGM+SLA**

**Polnenje:** Običajno polnenje ni potrebno. Po polnitvi je zmogljivost cca. 80% (napetost na terminalih je cca. 12,5 V).

*Akumulator polniti samo v naslednjih primerih:*

- pri temperaturah izpod 0° C.
- v primeru skladiščenja akumulatorja pri visokih temperaturah in veliki vlažnosti za dlje časa.
- da je akumulator star 2 leti (letnica izdelave je vtisnjena na ohišju).

**Priporočamo uporabo polnilca z regulacijo napetosti Banner Acuguard Bike.**

**Pri polnenju je potrebno izključiti terminale z mtorja.**

**Pozor: Nikoli ne montirajte akumulator brez vzdrževanja (AGM ali AGM + SLA) na motor brez regulatorja napetosti, ki mora biti omejena na cca. 15 V.**



NOTES

NOTES

## **NOTES**

NOTES

## **NOTES**

NOTES



## Bike Bull

**Banner POWER TIL MOTORCYKLER, ATV-QUADS (AllTerrainVehicles), JETSKI, HAVETRAKTORER OG SNEMOBILER.**

Det drejer sig almindelige blysyrebatterier, dvs. disse batterier kan åbnes i forbindelse med vedligeholdelse og derefter lukkes igen.

Med syrepakke!

Vigtigste anvendelsesområder:

- Motorcykler
- Havetraktorer



- Høj belastningsevne
- Startsikkerhed også ved korte køreture
- Vedligeholdelsesfrie i henhold til DIN
- Lang levetid
- Høj starteffekt



**Starting Bull**

The starter battery for cars with few additional power consumers.  
Starterbatteriet til personbiler med få ekstra elektriske forbrugere.

## Bike Bull AGM

**Banner POWER TIL MOTORCYKLER, ATV-QUADS (AllTerrainVehicles), JETSKI, HAVETRAKTORER OG SNEMOBILER.**  
**SÆRLIGT EGNET TIL TERRÆNKØRSEL.**

Disse batterier er absolut vedligeholdelsesfrie og udløbssikre motorcykelbatterier med AGM-teknologi. (AGM = absorberende glasmåtte og betyder, at syren opsuges i fiberdugen og dermed bindes).

Med syrepakke!

Batterierne lukkes efter påfyldningen og må ikke mere åbnes. Åbning ødelægger batteriet!

Vigtigste anvendelsesområder:

- Motorcykler Cross
- ATV-Quads
- Jetski
- Havetraktorer
- Snemobiler



- Ekstrem høj belastningsevne
- Startsikkerhed også ved korte køreture
- Hældnings- og udløbssikkert som følge af bundet elektrolyt\*
- Fuldstændig vedligeholdelsesfrit
- Vibrationssikkert
- Enorm lang levetid
- Ekstrem høj starteffekt

\* Bemærk venligst: Batteriet SKAL hvile i 30 min. efter påfyldningen. Først ved isætningen må det hældes!



**Buffalo Bull**

The cycle- and vibration-resistant starter battery for modern commercial vehicles with a high power requirement. Now also maintenance-free.  
Det cyklusholdbare og vibrationssikre starterbatteri til moderne erhvervskøretøjer med stort energibehov. Nu også vedligeholdelsesfrit.

## Bike Bull AGM+SLA

**Banner POWER TIL MOTORCYKLER, ATV-QUADS (AllTerrainVehicles), JETSKI, HAVETRAKTORER OG SNEMOBILER.**  
**SÆRLIGT EGNET TIL TERRÆNKØRSEL.**

Disse batterier er helt vedligeholdelsesfrie og udløbssikre motorcykelbatterier med AGM- og SLA-teknologi. (AGM = absorberende glasmåtte og betyder, at syren opsuges i fiberdugen og dermed bindes. SLA = sealed lead acid og betyder, at batteriet er påfyldt og helt lukket på fabrikken).

SLA-batterierne er lukket fuldstændigt, dvs. disse batterier lukkes efter påfyldning på fabrikken og må ikke mere åbnes. Åbning ødelægger batteriet!

Vigtigste anvendelsesområder:

- Motorcykler Cross
- ATV-Quads
- Jetski
- Havetraktorer
- Snemobiler



- Ekstrem høj belastningsevne
- Startsikkerhed også ved korte køreture
- Hældnings- og udløbssikkert, da det er lukket fuldstændigt på fabrikken
- Fuldstændig vedligeholdelsesfrit
- Vibrationssikkert
- Enorm lang levetid
- Ekstrem høj starteffekt



**Banner battery accessories**

Technology for professional battery servicing.

**Banner batteritilbehør**

Teknikken til professionel batteriservice.



**A:** Banner GmbH, A-4021 Linz-Austria, Postfach 777, Banner Straße 1, Tel. +43/ (0)732/ 38 88-0, Telefax Verkauf +43/ (0)732/ 38 88-21599,  
e-mail: [office@bannerbatterien.com](mailto:office@bannerbatterien.com)

**DK:** Banner Batterier Danmark A/S, DK-2690 Karlslunde, Silovej 14, Solrød, Tel. +45/ 70 20 60 61, Telefax +45/ 70 20 60 69,  
e-mail: [office.bdk@bannerbatteries.com](mailto:office.bdk@bannerbatteries.com)

**GB:** Banner Batteries (GB) Ltd., Units 5-8 Canal View Business Park, Wheelhouse Road, Rugeley, Staffordshire WS15 1UY, Tel. +44/ (0)1889/ 57 11 00,  
Telefax +44/ (0)1889/ 57 73 42, e-mail: [office.bgb@bannerbatteries.com](mailto:office.bgb@bannerbatteries.com)